### **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝ホームベーカリー®E用

取扱説明書·料理集

ABP-10S1



- このたびは東芝ホームベーカリーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。



# おうちで手作り、いろいろメニュー!

### 小麦コース 食パンからケーキ、うどん・パスタまでいろいろ楽しめる!















### 天然酵母コース 時間をかけてゆっくり仕上げる素朴な味わいのパン。(ホシノ天然酵母パン種使用)





### 小麦ゼロコース しっとり、もちっとした食感が味わえ、小麦成分の苦手な方も安心して楽しめる!





### **米粉コース** 小麦パンのふっくら感と、米粉パンのもちっとした食感の両方が楽しめる!











### 調理コース 材料を入れたら、あとはおまかせ!手作りスープとジャム







#### +/

### もくじ

女全上のご注意 4~5         各部のなまえとはたらき 6~7         (本体・パンケース・付属品・操作部)         時計の合わせかた 7	コース/メニューの使いか/c 8~9 マークについて 8~9 パン作りの材料について 10~11 材料の追加・差し替えの目安 12 道具について 12
予約のしかた   13	
食パンを焼く	食パンレシピ 【小麦】コース【グルメ】メニュー 16~19 【小麦】コース【フランス】メニュー 20 【小麦ゼロ】コース【食パン】メニュー 21 【米粉】コース【食パン】メニュー 22~23
パン生地・ピザ生地を作る 24~25	パン生地・ピザ生地を使ったレシピ 【小麦】コース【パン生地】メニュー 26~32 【小麦ゼロ】コース【パン生地】メニュー 33 【米粉】コース【パン生地】メニュー 34~35 【小麦】コース【ピザ生地】メニュー 36~38 【米粉】コース【ピザ生地】メニュー 39
天然酵母食パンを焼く40~41	天然酵母生種を作る 44 天然酵母パン生地を作る … 45
<b>天然酵母食パンレシピ</b> 【天然酵母】コース【食パン】メニュー <b>42~43</b>	天然酵母生地を使ったレシピ 【天然酵母】コース【パン生地】メニュー ······ 46~48
ヌードル生地を作る50~51	<b>ヌードル生地を使ったレシピ</b> 【小麦】コース【ヌードル】メニュー <b>52~54</b> 【米粉】コース【ヌードル】メニュー <b>55</b>
ケーキを焼く	ケーキレシピ 【小麦】コース【ケーキ】メニュー 58 【米粉】コース【ケーキ】メニュー 59
調理する60~61	<b>調理レシピ</b> 【調理】コース【スープ】メニュー 62~64 【調理】コース【ジャム】メニュー 65
お手入れのしかた	消耗部品について74仕様75別売部品について75専用ミックス粉について75天然酵母パン種(元種)について75保証とアフターサービス76

### 安全上のご注意

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

#### 表示の説明



截女 ┴ 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または ます。




「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負 うことが想定されるか、または物的損害\*3の 発生が想定されること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさしま
- \*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電な
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害 をさします。

#### 図記号の説明





禁 止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



■は、指示する行為の強制(必ずする) こと)を示します。

指 示 具体的な指示内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



▲は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近 注 意 くに絵や文章で示します。

### **⚠**警告



#### 自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電 修理ご相談センターにご連絡ください。



#### ふたや蒸気口に手を触れない

やけどの原因になります。 特に乳幼児には充分ご注意ください。





#### コンセントや配線器具の定格を超え る使いかたや、交流100 V 以外で使 わない

たこ足配線などで定格を超えると、異常発熱 して発火の原因になります。



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。



#### 子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。 禁止



#### 本体を水につけたり、水をかけたり しない

ショート・感電の原因になります。





#### 電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない

火災・感電の原因になります。



#### 電源プラグは根元まで確実に差 し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因に 差し込むなります。



電源コードや電源プラグを、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引 っ張ったり、ねじったり、たばねたり、熱器具に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだりしない

火災・感電の原因になります。

### ⚠注意



#### 使用時以外は、電源プラグをコンセ ントから抜く

を抜く

<sub>電源ブラグ</sub> 感電・火災の原因になります。



不安定な場所(ぐらついた台、すべり やすい台、粉や油のついた台など)に 置いて使用しない

動作中の振動により本体が調理台から落ち、 けがや故障の原因になります。



使用中や使用後しばらくは、本体・ガ ラス窓・庫内などの高温部に触れな 接触禁止い

やけどの原因になります。



#### 壁や家具の近くで使わない

熱または蒸気で壁や家具を傷め、変色・変形 の原因になります。壁·家具から5cm以上 離してください。



電源プラグをコンセントから抜くと きは、電源コードを持たずに電源プ ラグを持って引き抜く

を抜く

感電やショートによる発火の原因になりま



パンを取り出すときは市販のミトン を使用して、パンケースを本体から <sub>ミトンを使用</sub> はずす

本体から直接パンを取り出すとやけどの原因 になります。



#### お手入れは冷めてから行う

やけどの原因になります。

プラグを抜き 冷めてから



#### 動作中に移動させない

けがの原因になります。

禁止



#### 熱に弱い敷物(じゅうたんや畳・テーブルクロス・プラスチックの置き台など)に置 いて使用しない

火災の原因になります。

また、熱いパンケースの置き場所にご注意ください。

#### お願い

#### 本体はていねいに扱う

本体の変形や変色の原因になります。

- ●火気や湿気のある所や壁の近く、直射日光があたる所では使わないでください。
- ●本体ふたや蒸気口にふきんなどをかけないでください。

#### この取扱説明書に記載している調理以外に使わない

みそ、甘酒、ヨーグルトなどは作れません。

#### パンケースはていねいに扱う

フッ素樹脂加工を傷つけたり、変形させるとパンがうまくできなくなります。 次のことに注意してください。


- ●硬いものにぶつけないでください。
- ●固形物を入れないでください。(材料は5~10mm角に砕いてください。)


#### ヒーターなどの高温部にプラスチック製のものを近づけない 変形する原因になります。





### 各部のなまえとはたらき







#### 操作部

#### 取消キー

キーを押しまちがえたときや、 タイマー予約·調理をやめると きに押します。

スタートさせる前に取り消すと きは、取消キーを押すと、すぐ に取り消されます。

スタートさせた後に取り消すと きは、誤作動防止のため、取消 キーを表示が消えるまで(約1 秒)長押ししてください。

キーは「ピッ」と 音がするまで 確実に押して ください。

#### コースキー


コースを選ぶときに押します。 押すごとに▼が【小麦】【天然酵 母】【小麦ゼロ】【米粉】【調理】 の順に移動します。

\*表示部は説明のため、すべての表 示を点灯させております。実際の 使用状況とは異なります。

#### メニューキー

メニューを選ぶときに押します。 押すごとに選択したメニューが 点滅します。 点滅するメニューはコースに

よって違います。



### 時刻/予約時間/調理時間設定キー

現在時刻、パンや牛地ができ上がるまでの予約時間、 調理時間を合わせます。

)押すごとに1時間ずつ進みます。

時刻設定するときは、押すごとに1分ずつ進みます。 分 タイマー予約するときは、押すごとに10分ずつ進み ます。

予約丰一

予約ランプ

でき上がり時間を予約するときに押します。 予約を選ぶと**予約ランプ**が点灯します。 →13ページ参照

#### 時計の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれること がありますので、つぎの手順で合わせなおしてください。

**例 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55**になっているときは

#### 1 電源プラグを 差し込む

※24時間表示の時計です。

夜の12時は、200 に 昼の12時は、**(2:55**) と 表示します。

#### 1秒長押しして、 時刻表示を点滅 させる

※現在時刻が**点滅**して 時計合わせになります。


#### 2 🖷 または 😗 を 3 🖷、😗 を押して、時計を合わせる

- 📵 を押して「8」に合わせる。 🕱 を押して「00」に合
- 押し続けると早送りします。
- ・時計合わせ操作を止めた5秒後に、時刻表示の点滅 が点灯にかわり、自動的に時計合わせを完了します。

※時計合わせの途中でも、操作をしない状態が5秒続 くと時計合わせを終了します。

- ●時計の動作、予約時間の設定を記憶させるのにリチウム電池を使用しています。リチウム電池が消耗したら →74ページ参照
- ●電池が消耗してくると設定が初期状態に戻りますが、電源プラグを差し込めば通常にご使用いただけます。

### コース/メニューの使いかた



でき上がりまでの時間	羽根	工 程
約3時間25分		ごね 発酵 ガス抜き・ベンチタイム 丸め 発酵 焼き上げ
約 1 時間 55 分		こね 発酵 焼き上げ ガス抜き・ベンチタイム
約 3 時間 25 分		こね 発酵 ガス抜き・ベンチタイム 丸め 発酵 焼き上げ
約 3 時間 35 分		その 発酵 ガス抜き・ベンチタイム 丸め 発酵 焼き上げ
約 4 時間 25 分		こね         発酵         丸め         発酵         焼き上げ
約1時間12分		こね 発酵
約 45 分		こね 発酵
約2時間		こね 発酵 焼き上げ
約2時間30分		こね ベンチタイム 丸め 発酵 焼き上げ
約 20 分		
約 40 分		こね ベンチタイム
約 45 分		こね 発酵
約7時間		その 発酵 ガス抜き・ベンチタイム 丸め 発酵 焼き上げ
約 24 時間		生種おこし
約3時間10分		こね 発酵
約1時間19分		ベンチタイム
約1時間15分		ベンチタイム
約1時間16分		だっぱ
約 1 時間 24 分		たね 焼き上げ
2時間まで		
3時間まで		撹拌

#### マークについて

※使いかたや料理集ページに記載している マークとイラストについて説明しています。 ◯ …パン羽根

…小麦ゼロ専用羽根

○ …ヌードル専用羽根

レシピにあった 羽根を表示します。 ショックスコール

具入りパンを作るとき、具を入れるタイミングを知らせます。

→ 粉落とし

パンケースのふちについた粉を 落とすタイミングを知らせます。 予約 〇 予約できるメニュー

でき上がり時間を予約できます。

予約× 予約できないメニュー

予約できない、予約してはいけないメニューです。

# パン作りの材料について

パン作りに必要な材料と、その特長を説明しています。 材料は正確に量り、パンケースには1.2.3の順に入れましょう。



#### 水

●他の材料を溶かして合わせる役目をしたり、小 麦粉のたんぱく質をグルテンに変えるのに欠か せません。

特に水温はパンのでき上がりに大きく影響しま すので、下記を参考にしてください。

・水温について

米粉パン:室温に関係なく、水温 25~30℃ 小麦粉パン:室温20℃以下の場合、水温20℃ 室温20℃以上の場合、水温10℃の冷水

### 刚



- ●生地をやわらかくし、風味・色つやを良くしま す。リッチな味わいの生地には欠かせません。
- 水を卵 + 水に変える場合 専用計量カップに卵を入れ、その上に水を加えて計 量します。

このとき、作りたいパンの水量より15~20ml減ら してください。

例:食パン1斤の場合

水 180ml→卵 1 個 + 水 160~165ml にする




### 天然酵母パン種(元種)



- ●天然の穀類・果実などを元にして培養された酵 母で、発酵力が不安定です。酵母が休眠してい る状態の元種を水に溶かし、十分発酵させたも のを生種と呼び、この状態にしてから使います。 元種・生種とも、冷蔵庫に入れて保存します。 生種は1週間以内に使い切ってください。
- ●元種には菌数(発酵力)が安定している 「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。

ホシノ天然酵母パン種の購入は→75ページ 生種おこしは→44ページ

### 小麦粉



強力粉

※国産の小麦で作った小麦粉は、たんぱく質 の量が異なるためパンのふくらみに差が出 ることがあります。

#### ●全粒粉

小麦のふすまを残したまま丸ごとひいた粉で す。食物繊維やビタミンB群などを豊富に含 んでいます。独特の香りとほのかな酸味、こ くがあります。

●ライ麦粉

小麦の一種のライ麦をひいた粉です。 色が黒っぽく、ほんのりとした酸味があります。

- ふるう必要はありません。
- 必ず「はかり」で計量します。 (専用計量カップは使わない)
- •保存するときは密閉容器に入れ、高温多湿・ 直射日光を避けて冷暗所に置き、早めに使い 切りましょう。

### 米粉

- ●うるち米から作られる新粉・上新粉・上用 粉、もち米から作られる道明寺粉・もち粉・ 白玉粉などがあります。
- 米粉はパンのふくらみに必要なグルテンを形 成するたんぱく質を含んでいません。パンを 作るときは専用のミックス粉をお使いくださ
- ※小麦ゼロ米粉コースと米粉コース用のミッ クス粉を別売しています。

専用ミックス粉の購入は→75ページ






- ●砂糖・グラニュー糖・はちみつ・黒糖などがあります。 パンの風味や色づきを良くし、硬くなるのを防ぎます。 また、イーストの栄養源として発酵を助ける作用があり ますが、加えすぎると逆に発酵を抑えてしまいます。
- 砂糖の分量を変える場合 増やすときは約1.5倍、減らすときは約半量までを目安に。 増やすと焼き色が濃くなり、減らすと薄くなり焼き上がりの 高さも低くなることがあります。



スキムミルク

- ■調味のほか、グルテンを安定させ生地を引きしめます。 イーストの働きをコントロールするので、加えすぎたり イーストに直接触れないよう注意してください。
- ・塩なしパンについて 塩を加えなくてもパンを作ることはできますが、歯ごたえの ないパンに仕上がります。



• スキムミルクを牛乳に変える場合 スキムミルク「小スプーン 1」= 牛乳 14ml スキムミルク「大スプーン 1」= 牛乳 50ml を目安として牛 乳に変えた分、水を減らしてください。 例:食パン1斤の場合


スキムミルク「大スプーン 1」を牛乳 50ml に変え、水を 130ml にする。

### 油脂



- ●ショートニング・バター・マーガリンなどがあります。 パン生地が硬くなるのを防いでしっとりさせ、風味や色 つやを良くし、膨張を助けます。材料にバターと記載さ れているものは、特に指定がない限り食塩不使用のもの をお使いください。
- ショートニングをバターに変える場合は バターやマーガリンなどの固形油脂は同じ分量で作ることができます。





- ●糖類・水・適度な温度を与える ことにより炭酸ガスを作り、パ ンをふくらます酵母菌の一種で す。このホームベーカリーでは、 予備発酵のいらないドライイー ストをお使いください。 (生イーストや予備発酵が必要な ドライイーストは使えません。)
- ・ 開封後は必ず密封して冷蔵庫か冷 凍庫に保存し、早めに使い切りま



予約

# 材料の追加・差し替えの目安

基本の材料のほかに、お好みの食材を加えたり、差し替えてアレンジパンを作ることができます。 入れすぎると、うまくパンが焼けないので、加える量は下の表をお守りください。

	ドライフルーツ	野菜	穀類	牛乳・ジュース
グルメパン	粉の重さの 30%程度	粉の重さの 20~30%程度 野菜に水分が含まれているので、 水の量を減らす。	粉の量と合わせて 1 斤分 280g 小麦粉の 10% が目安。 多いとふくらみが悪くなる。	加える量だけ、 水の量を減らす。
米粉パン	100g 以内	50g 以内 水気を良く切り、 最初から入れる。	-	加える量だけ、 水の量を減らす。
天然酵母パン	粉の重さの 30%程度	粉の重さの 20~30%程度 野菜に水分が含まれているので、 水の量を減らす。	粉の量と合わせて 1 斤分 280g 小麦粉の 10% が目安。 多いとふくらみが悪くなる。	加える量だけ、 水の量を減らす。

・天然酵母パンにショートニングやバターを加える場合は、天然酵母特有の風味を無くさないように控えめに入れてください。

# 道具について







### 予約のしかた

食パンの焼き上がりや、パン生地のでき上がり 時刻を予約できます。

コース、メニューによっては予約できません。

#### 予約できないコース、メニュー

- 【調理】コース全て、 【ヌードル】【ケーキ】【生種おこし】メニューは予約でき ブザーが鳴り、操作できません。
- 材料によって予約してはいけないメニューがあります。 ₹★★ マークがついているメニューは材料が腐敗するおそ れがあるため予約できません。 詳しくは料理集の各メニューをご覧ください。

予約操作の前に

#### 現在時刻が合っているか、確認する

・現在時刻がずれていると、予約時刻にでき上がりません。

### 材料を本体にセットし、 コース/メニューを選ぶ

・予約できないコース/メニューを選ぶとブザー音 でお知らせします。

を押してから、

### でき上がり時刻を設定する

▶予約ランプとスタートランプが点滅



時 分 予約

- 申 キーは1時間単位、
- お キーは10分単位で設定できます。
- ・予約時刻が13時間を超えたり、調理時間より短 い場合は、予約スタートできません。 予約できないときは、ブザーでお知らせします。

を押す

▶予約ランプが点灯し、表示部に予約時間を表示



#### 取り消したいときは

・取消キーを1秒以上押してください。

ブザーが鳴ったら を押して電源を切り、

### 電源プラグをコンセント から抜く

取り出し忘れを防ぐため15秒おきに5分間ブザー が鳴ります。

パンを取り出す

・焼き上がったパンはすぐに取り出してください。

表示部に「庫内高温」が出ているときは操作で きません。「庫内高温」が消えてから操作して ください。

# 食パンを焼く

コース :【小麦】【小麦ゼロ】【米粉】 メニュー:【食パン】【グルメ】【フランス】 いずれかの組み合わせで焼くときの操作方法です。 レシピは16~23ページをご覧ください。

#### 例:小麦粉を使って食パンを焼く



#### 食パン・食パン焼色濃 予約0 食パンおいそぎ 予約0

材料/1回分
強力粉 260g
塩······· 4g(小0.8)
砂糖······ 20g(大2+小1)
スキムミルク 5g(大1)
ショートニング 20g
水······ 180ml
ドライイースト······ 2g(小0.8)

材料/1回分
強力粉260g
塩·······4g(小0.8)
砂糖······30g(大4)
スキムミルク 5g(大1)
ショートニング 20g
水······ 180ml
ドライイースト 4g(小1+0.8)

新鮮な材料を使い、正確に量ってください。 付属の専用計量カップ、専用計量スプーン、 または調理用はかりをお使いください。

#### 材料の準備

# パン羽根をセットする

①ハンドルを持ち上げ、パンケースを反時 計方向にひねって取り出す。



#### ②羽根取付軸にパン羽根を取りつける。



・コース、メニューによって羽根を使い分けて ください。

小麦粉または米粉



パン羽根



### ↑ 材料を ∠ パンケースに入れる

①水を入れる。

- ・室温が20℃以上のと きは10℃の冷水を使 ってください。
- ②強力粉・塩・砂糖・ スキムミルク・ショ ートニングを入れる。
- あらかじめ、混ぜて おきます。



強力粉・塩・砂糖・スキム

ミルク・ショートニング

- ③粉の中央をくぼませ、 ドライイーストを入 れる。
- ドライイーストを水 に触れないようにし てください。



### 本体にパンケースを セットし、ふたを閉める

①パンケースを取り出 しと反対方向にひね って、セットする。

ぐらつかないように、 しっかりセットしま す。



②ふたを閉める。

### 電源プラグをコンセントに差し込み、 を押して 小麦 を選ぶ

操作

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼロ】【米** 粉】【調理】の順に動きます。



を押して 喰パン を選ぶ

・押すごとに【食パン】【食パンおいそぎ】【食パン 焼色濃】【グルメ】【フランス】【パン生地】【ピザ 生地】【ヌードル】【ケーキ】の順に点滅します。

一でき上がり時刻を表示



を押す

▶スタートランプが点灯



- ▶約8分後にブザーが鳴り、ミックスコールをお知らせ
- ・具入りパンを作るときは、メニューに合わせて、 具を入れます。
- ・粉落としが必要なメニューは約5分後にブザーが鳴 ります(ミックスコールは鳴りません)。

ブザーが鳴ったら

### ♥ッッのを押して電源を切り、 電源プラグをコンセント から抜く

できあがり

取り出し忘れを防ぐため15秒おきに5分間ブ ザーが鳴ります。


### パンを取り出す

①パンケースを取り 出す。

> 市販のミトンなど を使い、パンケー スを取り出します。



- ②パンを取り出し、 あみなどに乗せて あら熱を取る。
- パンに羽根が残っ ている場合は、冷 めてから取り出し てください。



#### ■続けてパンを焼くとき

・表示部に「庫内高温」が出ているときは 操作できません。

「庫内高温」が消えてから操作してくだ さい。

コース/メニューを選び間違えたときは 取消キーを長押しし、4から操作してください。

### チョコパン







材	料/ 1回分	
A	<ul><li>強力粉・・・・・・260g</li><li>砂糖・・・・・・20g(大2+小1)</li><li>塩・・・・・・・・4g(小0.8)</li><li>スキムミルク・・・・・5g(大1)</li><li>ショートニング・・・・・・20g</li></ul>	水

#### 作りかた

- ↑ Aをよく混ぜておく。
- ク パンケースにパン羽根をセットし、水・ 2 1・チョコレート・ドライイーストの順 に入れる。
- 3 【小麦】 コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上

### ココアパン








材料 / 1回分   260g   260g   260g   20g   大2+小1   260g   大2+小1   20g   大2+小1   20g   20g	水·······180m   ドライイースト·······2g(小0.8)

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- ク パンケースにパン羽根をセットし、水・ ■ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 【小麦】 コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上 ベルナナ で冷ます。

### 紫いもパン







材料 / 1回分   250g   分割	水·······180ml ドライイースト······2g(小0.8)

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- 2 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 [小麦] コース/ [グルメ] メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- ⚠ 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます

### はちみつヨーグルトパン








材料/1回分	
強力粉・・・・・・260g         砂糖・・・・・・20g(大2+小1)         塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	水

#### 作りかた

- **1** Aをよく混ぜておく。
- **ク** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ はちみつ・ヨーグルト・1・ドライイー ストの順に入れる。
- 3 「小麦」 コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- ◢ 焼き上がったら取り出して、あみの上

### ほうれん草パン








材料/1回分
強力粉

#### 作りかた

- ほうれん草は軽くゆでて、水につけて アクを抜く。固くしぼって1cm程度の 大きさに切る。
- **2** 1とAをよく混ぜておく。
- 3 パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ **9**・ドニィノ コンファ 2.ドライイーストの順に入れる。
- ▲【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 5 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### にんじんパン







材料	4/1回分	
Г	- 強力粉 260g	7
	砂糖20g(大2+小1)	
Α	塩······4g(小0.8)	(
	スキムミルク····· 5g(大1)	

└ショートニング······ 20g


水······140ml
ドライイースト2g(小0.8)
にんじん

#### 作りかた

- 1 にんじんは皮をむき、1cm程度の角切 りにする。
- **2** 1とAをよく混ぜておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 2・ドライイーストの順に入れる。
- ▲【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 5 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### さつまいもパン







•	•	予約:	<b>S</b>	
	_			i
THE STATE OF THE S			1	

使用する羽根とマーク	
□ パン羽根	
予約×	

C 11 73 22	
PERSONAL PROPERTY.	
Control of the Contro	
SOLUTION OF THE PARTY OF THE PA	
100 Contract (100 Contract (10	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
The second secon	
STATE OF THE PARTY	
CONTRACT CONTRACT	
10000	
SECOND A LOS	
STATE OF THE PARTY	
1000	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
SANCE OF THE SANCE	
CANADA CONTRACTOR	
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	
2012/02/07 /	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
A SECURITION OF THE PARTY OF TH	

材料	料/ 1回分	
Α	「強力粉・・・・・・・ 260g 砂糖・・・・・・・・・・・20g(大2+小1) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	水

#### 作りかた


- ◆ さつまいもは5mm角に切り、軽くゆで
- **ク** Aをよく混ぜておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 2.ドライイーストの順に入れる。
- ▲【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 約8分後、ミックスコールが鳴ったら、 1を加える。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### チーズパン





x 35分	•	予約X



#### 水······180ml ドライイースト……2g(小0.8) スモークチーズ…… 80g

#### 作りかた

材料/1回分

- スモークチーズは1cm程度の角切りに
- **2** Aをよく混ぜておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 2.ドライイーストの順に入れる。
- ▲ 【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 約8分後、ミックスコールが鳴ったら、 スモークチーズを加える。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### かぼちゃパン







材料	/ 1回分
Г	- 強力粉········260g 砂糖······20g(大2+小1) 塩······4g(小0.8)
	砂糖20g(大2+小1)
Α	塩······· 4g(小0.8)
	スキムミルク······ 5g(大1)


└ショートニング······ 20g

水·······140ml ドライイースト······2g(小0.8) かぼちゃ······100g

#### 作りかた

- ◆ かぼちゃは1cm程度の角切りにする。
- **2** Aをよく混ぜておく。
- **Q** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 2.ドライイーストの順に入れる。
- 4 【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 5 約8分後、ミックスコールが鳴ったら、 **1**を加える。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### くるみパン







水

#### 作りかた

- くるみは5mm角程度に刻む。
- **2** Aをよく混ぜておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 2.ドライイーストの順に入れる。
- 4 【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 5 約8分後、ミックスコールが鳴ったら、 **1**を加える。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### ぶどうパン








- 材料/1回分
- · 強力粉······ 260g 砂糖……20g(大2+小1) A 塩················ 4g(小0.8) スキムミルク…… 5g(大1) └ショートニング······ 20g

7k······180ml ドライイースト······ 2g(小0.8) 干しぶどう……… 100g

#### 作りかた

- 干しぶどうは軽くほぐす。
- **2** Aをよく混ぜておく。
- **Q** パンケースに**パン羽根**をセットし、水 2.ドライイーストの順に入れる。
- ▲【小麦】コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 5 約8分後、ミックスコールが鳴ったら、 **1**を加える。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### パネトーネ







#### 材料/1回分

水······180ml ドライイースト······ 2g(小0.8) ドライフルーツ(ラム酒漬け)… 100g

- **1 A**をよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ ▲ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 【小麦】 コース/【グルメ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 4 約8分後、ミックスコールが鳴ったら、 ドライフル一ツを加える。
- 5 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### フランスパン







材料	料/ 1回分	
Α		水180ml ドライイースト 3g(小0.8+0.5)

#### 作りかた

- **▲ A**をよく混ぜておく。
- **ク** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ ■ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 「小麦」 コース/ 【フランス】 メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- ▲ 焼き上がったら取り出して、あみの上

### ガーリックフランス








材料/1回分	
A 薄力粉 260g 薄力粉 20g 砂糖 5g(小1+0.8) 塩 4g(小0.8) 水 180ml	

ガーリックチップ2g B バジル 小さじ1 粗びきこしょう 小さじ½ ドライイースト 3g(小0.8+0.5)
--

#### 作りかた


- ▲ Aをよく混ぜておく。
- ク パンケースにパン羽根をセットし、水・ ■ B·1·ドライイーストの順に入れる。
- 3 【小麦】コース/【フランス】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- **4** 焼き上がったら取り出して、あみの上で冷ます。

### サワークリームパン









水	140ml
サワークリーム	50g
ドライイースト	3g(小0.8+0.5)



#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **ク** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ **1** · サワークリーム・ドライイーストの 順に入れる。
- 3 「小麦」コース/【フランス】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### 小麦ゼロ食パン










	- 小麦ゼロ米粉パン用ミックス粉 300g
	300g
Α	砂槽 IDB(大之)
	塩······· 6g(小0.8+0.5)
	砂糖・・・・・・・ 15g(大2) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



#### 作りかた

- **1** Aをよく混ぜておく。
- 2 パンケースに**小麦ゼロ専用羽根**をセットし、水・1・ドライイーストの順に入
- 3 「小麦ゼロ」コース/「食パン」メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- **4** 途中でブザーが鳴ったら粉落としを
- **5** 焼き上がったら取り出して、あみの上で冷ます

### バナナパン







### 材料/1回分


11	
	<ul><li>− 小麦ゼロ米粉パン用ミックス粉</li><li>− 300g</li></ul>
	300g
4	砂糖······ 15g(大2)
	塩
	└ ショートニング 30g

水230ml ドライイースト 4g(小1+0.8) バナナ80g

#### 作りかた

- **1 A**をよく混ぜておく。
- 2 バナナは皮をむき、一口大に切る。
- 3 パンケースに小麦ゼロ専用羽根をセット・1・2 ドライン フレクリ トし、水・1・2・ドライイーストの順 に入れる。
- ▲ 【小麦ゼロ】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- **5** 途中でブザーが鳴ったら粉落としをする。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### りんごパン







#### 材料/1回分

	┌小麦ゼロ米粉バン	ノ用ミックス粉
		300g
Α	砂糖	······· 15g(大2)
	塩	6g(小0.8+0.5)
	_ショートニング.	30g

ドライイースト…… 4g(小1+0.8)

- **1** Aをよく混ぜておく。
- 2 りんごは皮をむき、すりおろす。
- 3 パンケースに小麦ゼロ専用羽根をセッ トし、水・1・2・ドライイーストの順 に入れる。
- 4 【小麦ゼロ】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- 5 途中でブザーが鳴ったら粉落としをする。
- 6 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### 米粉食パン



1 パン羽根 予約 〇

材料/1回分

米粉パン用ミックス粉……… 300g zk.....190ml

ドライイースト…… 3g(小0.8+0.5)

#### 作りかた

- ¶ パンケースにパン羽根をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・ドライイース トの順に入れる。
- 2 【米粉】 コース/【食パン】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- **3** 焼き上がったら取り出して、あみの上で冷ます。

### 黒豆食パン



1 パン羽根








材料/1回分

米粉パン用ミックス粉……… 300g | ドライイースト…… 3g(小0.8+0.5) 水·························170ml 黒豆(硬めに煮たもの)·········· 100g

#### 作りかた

- ¶ パンケースにパン羽根をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・黒豆・ドライ イーストの順に入れる。
- 2 【米粉】 コース/【食パン】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- **3** 焼き上がったら取り出して、あみの上で冷ます。

### あずき食パン



コース/メニュー/時間 使用する羽根とマーク 1 パン羽根





材料/1回分

米粉パン用ミックス粉……… 300g | ドライイースト…… 3g(小0.8+0.5) 水·······170ml あずき(硬めに煮たもの)······ 100g

#### 作りかた

- **▲** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・小豆・ドライ イーストの順に入れる。
- **つ** 【米粉】 コース/【食パン】 メニューに セットして、**スタート**を押す。
- **3** 焼き上がったら取り出して、あみの上で冷ます。

### 黒ごまパン












#### 作りかた

材料/1回分

- **↑** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ ごま油・米粉パン用ミックス粉・黒ごま・ ドライイーストの順に入れる。
- **り**【米粉】コース/【食パン】メニューに セットして、**スタート**を押す。

3 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### きなこパン








- イイーストの順に入れる。
- 2 【米粉】 コース/【食パン】 メニューに セットして、**スタート**を押す。

### 牛乳パン







牛乳······190ml

米粉パン用ミックス粉……… 300g | ドライイースト…… 3g(小0.8+0.5)

- **1** パンケースに**パン羽根**をセットし、牛 乳・米粉パン用ミックス粉・ドライイ 一ストの順に加入れる。
- **り**【米粉】□-ス/【食パン】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 3 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

# パン生地・ピザ生地を作る

コース :【小麦】【小麦ゼロ】【米粉】 メニュー:【パン生地】【ピザ生地】

いずれかの組み合わせで焼くときの操作方法です。

生地を使っていろいろなパンが作れます。レシピは26~39、49ページをご覧ください。

#### 例:小麦粉を使ってパン生地を作る

計方向にひねって取り出す。

①ハンドルを持ち上げ、パンケースを反時

②羽根取付軸にパン羽根を取りつける。

・コース、メニューによって羽根を使い分けて

羽根取付軸

小麦ゼロ米粉パン用ミックス粉

小麦ゼロ専用羽根

パン羽根

ください。

小麦粉または米粉


パン羽根

### 材料の準備

# パン羽根をセットする 2 材料を パンケースに入れる


①水を入れる。

・室温が20℃以上のと きは10℃の冷水を使 ってください。



②強力粉・塩・砂糖・ スキムミルク・ショ ートニングを入れる。

材料はあらかじめ、 混ぜておきます。



強力粉・塩・砂糖・スキム

③粉の中央をくぼませ、 ドライイーストを入 れる。

・ドライイーストを水 に触れないようにし てください。



3 本体にパンケースを セットし、ふたを閉める

> ①パンケースを取り出 しと反対方向にひね って、セットする。

ぐらつかないように、 しっかりセットします。



②ふたを閉める。



# 操作

小麦パン生地(バターロール) 予約×

塩·················· 4g(小0.8)

砂糖······ 20g(大2+小1)

ショートニング…………… 20g

7k······ 180ml

ドライイースト······ 2g(小0.8)

材料/12個分

■電源プラグをコンセントに差し込み、

-ス)を押して 小麦 を選ぶ

小麦ピザ生地 予約0

塩·················· 4g(小0.8)

砂糖······ 20g(大2+小1)

ショートニング······· 20g 水····· 180ml

ドライイースト…… 2g(小0.8)

材料/24cm2枚分

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼロ】【米** 粉】【**調理**】の順に動きます。



5 を押して 心地 を選ぶ

・押すごとに【食パン】【食パンおいそぎ】【食パン 焼色濃】【グルメ】【フランス】【パン生地】【ピザ 生地】【ヌードル】【ケーキ】の順に点滅します。



6 🚧 を押す

▶スタートランプが点灯



できあがり

7 では一が鳴ったら 取消 を押して電源を切り、 電源プラグをコンセント から抜く

新鮮な材料を使い、正確に量ってください。

付属の専用計量カップ、専用計量スプーン、

専用のミックス粉を使います。→10、75ページ

または調理用はかりをお使いください。

※【小麦ゼロ】【米粉】コースで作る場合は

🔾 生地を取り出す

①パンケースを取り 出す。



- ②生地を取り出し、成形・発酵・焼き上げ の作業に入る。
- ・すぐに生地を取り出さないと発酵が進み、 上手に作業ができません。



- ■小麦粉パン生地
- ・26~32ページ参照。
- ■小麦ゼロパン生地
  - ・33ページ参照。
- ■米粉パン生地
  - ・34~35ページ参照。
- ■小麦粉ピザ生地
  - ・36~38ページ参照。
- ■米粉ピザ生地
  - ・39ページ参照。

コース/メニューを選び間違えたときは ・取消キーを長押しし、4から操作してください。

### バターロール

#### 小麦コース パン生地 メニュー 約1時間12分

#### コース/メニュー/時間 使用する羽根とマーク

1 パン羽根

●焼き温度180℃/焼き時間15~20分

材料 / 12個分
強力粉······· 300g
砂糖·······20g(大2+小1)
塩··············4g(小0.8)
ショートニング20g
水························180ml
ドライイースト 2g(小0.8) 〈ドリール〉
溶き卵 1個分




#### 作りかた

- 24~25ページを参照してパン生地を 作り、スケッパーなどで12等分にする。
- ベンチタイム 生地をなめらかな面が出るように丸め、 固くしぼったぬれ布巾またはラップを



成形 休ませたパン生地を約8cmのにんじ ん形にし、(写真⑦)めん棒で約20cm の三角形にのばす。(写真金)





三角形にのばしたパン生地を幅の広い 方から巻く。(写真の)

- オーブンの角皿に油を薄くぬって、3 の巻き終わりを下にして並べ、霧吹き をする。
- 成形発酵 発酵温度35~38℃で30~50分、約 2倍の大きさになるまで発酵させる。



ドリールをぬり、約180℃に予熱した オーブンで、15~20分焼く。

### あんパン





●焼き温度180℃/焼き時間15~20分



#### 材料/12個分

バターロールの生地…全量(25ページ)	
あん 360g	
けしの実適宜	

〈ドリール〉 溶き卵…………1個分


#### 作りかた

- ↑ バターロールの作りかた1、2と同様に して生地を作る。(24~26ページ)
- 🤈 あんは12等分し、平たい丸型にする。
- 1をだ円に伸ばし、生地の中央に2をの せて包み、とじ目をしっかりつまむ。 中央を指でくぼませる。



- ↑ オーブンの角皿に油を薄くぬって、3 を並べ、発酵温度35~38℃で30~ 40分、発酵させる。
- ドリールをぬってけしの実をふり、約 180℃に予熱したオーブンで、15~ 20分焼く。

### メロンパン





●焼き温度170℃/焼き時間15~20分



#### 材料/12個分

バターロールの生地…全量(25ページ) 〈仕上げ用〉 グラニュー糖…………… 適宜

クッキー生地……… 全量(下記参照)

#### 作りかた

- バターロールの作りかた1、2と同様に して生地を作る。(24~26ページ) パン生地を作っている間にクッキー生 地を作っておく。
- り クッキー生地を12等分し、円形にのば して1にかぶせて形を整える。
- 3 スケッパーなどで格子模様をつけ、グ ラニュー糖をクッキー生地にまぶす。



- ↑ オーブンの角皿に油を薄くぬって、3 を並べ、発酵温度35~38℃で30~ 50分、発酵させる。
- 5 約170℃に予熱したオーブンで、15~ 20分焼く。

#### アドバイス

・クッキー生地はバターが多いので温か いと上手に扱えません。手早く作業し ましょう。

材料/12個分
バター 160g
砂糖······ 75g
卵(Lサイズ) 1個
バニラエッセンス 少々
薄力粉 225g
ベーキングパウダー 小さじ1½

#### クッキー生地の作りかた

- ボウルに柔らかくしたバターと砂糖を 入れ、泡立て器で白っぽくなるまです り混ぜる。
- 2 1に割りほぐした卵を少しずつ加えて さらに混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- るって加え、木べらで混ぜ合わせ、ひ とまとめにしてラップに包み、冷蔵庫 で約20分休ませる。

パン生地・ピザ生地

### プチパン



材料/12個分		
強力粉・・・・・・ 300g         砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	水	


#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- ♀【小麦】□─ス/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 12等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて約15分休ま せる。
- 4に上新粉をまぶし、生地の中央にめ ん棒を当てて溝を作り、両端をつまん で山と山を合わせる。



- オーブンの角皿に油を薄くぬって、5 を並べて発酵温度35~38℃で約35 分、発酵させる。
- **7** 約180℃に予熱したオーブンで、13~ 15分焼く。

### ベーグル





●焼き温度200℃/焼き時間約13分




材料/6個分	
A 砂糖····································	水190ml   ドライイースト5g(小2)   無塩バター15g

#### 作りかた


- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 1 · 無塩バター・ドライイーストの順に
- 3 【小麦】コース/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地をスケッパーなどで 6等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて約10分休ま せる。
- 棒状にのばしてドーナツ形にし、とじ 目をしっかり閉じる。
- オーブンの角皿にオーブンシートをし き、**5**を並べて発酵温度30℃で約20 分、発酵させる。
- 7 沸騰したお湯で、6を片面30秒ずつゆ で、水気をよく切る。
- 約200℃に予熱したオーブンで、約 13分焼く。

### シナモンロール アーモンドロール ココアロール





●焼き温度180℃/焼き時間15~20分




※生地は1種類(1回分)です



#### 作りかた

- 24~25ページを参照して生地を作り、 2等分する。
- → それぞれめん棒で21cm×24cmの長 ▲ 方形にのばし、奥だけ幅2cm残して全 面に溶かしバターをぬる。
- 3 Aを合わせて具を作り、2等分しておく。



4 2に具をちらし、手前からふんわりと 巻き、巻き終わりをしっかり閉じる。 軽く転がし、太さを整える。



- 4をそれぞれ約4cm間隔に印をつけ、 スケッパーなどで5等分にする。
- ケーキ型に油を薄くぬり、5を少し間 隔を開けて並べ、35~38℃で約35 分、発酵させる。





- **6**の表面にドリールをぬり、約180℃ に予熱したオーブンで、15~20分焼く。
- 焼き上がったら型からはずして冷ます。

### クロワッサン



材料/12個分		
強力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、牛 ▲ 乳・1・無塩バター・卵・ドライイース トの順に入れる。
- 3 「小麦」コース/「パン生地」メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 折り込み用バターは室温において柔ら かくなったらポリ袋に入れ、袋の上か らめん棒で12cm×15cm位にのばし、 冷蔵庫で冷やす。
- 5 生地ができ上がったら冷蔵庫で約30 分休ませる。
- 5をめん棒で20cm×20cmにのばし、 4を中央にのせて包み、合わせ目をし っかり閉じる。

生地 200 バター・ファ

7 6をめん棒で押さえるようにして 20cm×40cm位に平らにのばし、生 地を三つ折りにして冷蔵庫で30分休 ませる。

- **7**を2回繰り返す。
- 9 **8**を20cm×60cm×厚さ3mm位にの ばし、冷夢度で約000000 ばし、冷蔵庫で約20分休ませる。
- **↑∩ 9**の端を切り落とし、底辺が10cmの 二等辺三角形に切る。



底辺に少し切り込みを入れ、少し開い てからくるくると巻く。



- 12 オーブンの角皿に油を薄くぬって、11 を巻き終わりを下にして並べ、発酵温 度約30℃で30分、発酵させる。
- 12 表面にドリールをぬり、約200℃に予 13 熱したオーブンで約15分焼く。

### ショコラクロワッサン





●焼き温度200℃/焼き時間 約15分



材料/ 12個分
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
+乳・・・・・・180ml ドライイースト・・・・・・5g(小2) 卵・・・・・・30g

力粉······· 210g 力粉······ 90g 糖····· 45g(大5+小2) -···· 6g(小0.8+0.5) ····· 180ml	無塩バター・・・・・・ 15g ココア粉末・・・・・・ 15g 折り込み用無塩バター・・・・ 110g チョコチップ・・・・・ 120g 〈ドリール〉
イースト 5g(小2) 30g	溶き卵1個分

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、牛 乳・1・無塩バター・卵・ココア粉末・ ドライイーストの順に入れる。
- クロワッサンの作りかた3~10と同様 にして生地を作る。
- ▲ 底辺に少し切れ目を入れ、真ん中にチ ョコチップをちらし、少し開いてから
- オーブンの角皿に油を薄くぬって、4 を巻き終わりを下にして並べ、発酵温 度約30℃で30分、発酵させる。
- 表面にドリールをぬり、約200℃に予 熱したオーブンで、約15分焼く。

### ウインナーデニッシュ





●焼き温度200℃/焼き時間約15分



材料/12個分	
強力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	折り込み用無塩バター 110g ウインナー 12本 ミートソース (市販のとろみのあるもの) 120g ドライパセリ 適宜 〈ドリール〉 溶き卵 1個分

#### 作りかた

- クロワッサンの作りかた1~8と同様に して生地を作る。
- ク 生地を27cm×36cm×厚さ5mm位 にのばし、端を切り落として9cm角に 切り分け、好みの形に成形する。
- 3 オーブンの角皿に油を薄くぬって、2 を並べ、発酵温度約30℃で30分、発 酵させる。
- 表面にドリールをぬり、中央を軽く指 で押さえ、その部分にミートソースと カットしたウインナーをのせてドライ パセリをちらし、約200℃に予熱した オーブンで、約15分焼く。

### いちごデニッシュ





●焼き温度200℃/焼き時間約15分



#### 作りかた

- クロワッサンの作りかた1~8と同様に して生地を作る。
- ↑ 生地を27cm×36cm×厚さ5mm程 度にのばし、端を切り落として9cm角 に切り分け、好みの形に成形する。
- 3 オーブンの角皿に油を薄くぬって、2 を並べ、発酵温度約30℃で30分、発 酵させる。
- 表面にドリールをぬり、中央を軽く指 で押さえ、その部分にカスタードクリ ームをしぼって、約200℃に予熱した オーブンで、約15分焼く。
- 焼き上がったら、カスタードクリーム の上にいちごジャムをのせ、アプリコ ットジャムを水で溶いたものをぬり、 お好みでミントの葉を飾る。

材料
砂糖······60g
卵······40g
薄力粉(ふるう)25g
牛乳······ 200ml
バニラエッセンス 少々

#### カスタードクリームの作りかた

- なべに砂糖・卵・薄力粉を入れてよく 混ぜ合わせ、沸騰寸前の牛乳を加えて 混ぜながら、弱火で加熱する。
- 2 もったりしたら、ボウルに移し、氷水 で全ます で冷ます。
- 3 冷めたらバニラエッセンスを加えて、 よく混ぜる。

30

パン生地・ピザ生地

材料	科/4枚分	
Α		水180ml ドライイースト 3g(小0.8+0.5)

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- ♀【小麦】□-ス/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- ↑ でき上がった生地をスケッパーなどで 4等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて約10分休ま
- **5** めん棒で5mm位の厚さのだ円にのば す。
- フライパンに油をひかず、低温でじっ くり両面に焼き色がつくまで焼く。

### 中華まんじゅう








材料/ 15個分
強力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈具〉
<sub>厂</sub> 豚ひき肉 150g
B ごま油 大さじ1 しょうゆ 小さじ1
└しょうゆ 小さじ1
_生しいたけ(みじん切り) 3枚 C たけのこ(みじん切り) 100g -長ねぎ(みじん切り) 1本
C  たけのこ(みじん切り) 100g
└長ねぎ(みじん切り) 1本
しょうが(すりおろす) 1片
塩/こしょう/砂糖 各少々

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1.ラード・ドライイーストの順に入れる。
- 3 「小麦」コース/「パン生地」メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 15等分して丸め、固くしぼったぬれ布 巾またはラップをかけて10~15分休 ませる。
- **5** 具を作る。ボウルに**B**と、½量のしょ うがを入れてよく練り、**C**と残りのしょ うがを加え、塩・こしょう・砂糖で味 を整えながら、さらに練り合わせ、15 等分にする。
- 生地を円形に伸ばして5をのせ、周囲 をしぼる様に寄せて、形を丸く整える。
- 5cm角に切ったオーブンシートに、包 み終わりを上にしてのせる。
- オーブンの角皿に7を並べ、発酵温度 35~38℃で約25分、発酵させる。
- 9 蒸し器に**8**を並べ、強火で20~25分 蒸す。

### ドライフルーツ蒸しパン







#### 材料/約8cmプリンカップ6個分

1	- 小麦ゼロ米粉パン用ミックス粉 300g
Α	砂糖10g(大1+小0.8)
	砂糖10g(大1+小0.8) 塩3g(小0.5) – ショートニング30g
	- ショートニング 30g
	270ml


ドライイースト…… 4g(小1+0.8)

ドライフルーツ…………… 適宜 クランベリー /くるみ/マンゴー / レーズン/干しいちじく/あんずなど

#### 作りかた

- **1 A**をよく混ぜておく。
- パンケースに小麦ゼロ専用羽根をセッ トし、水・1・ドライイーストの順に入
- 3 「小麦ゼロ」コース/「パン生地」メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- 4 途中でブザーが鳴ったら粉落としをする
- **5** お好みのドライフルーツを小さく切っ ておく。
- でき上がった生地を、油をぬったプリ ンカップの高さ半分くらいまで入れ、 5をのせてからすきまを作らないよう に、生地を入れる。
- 7 オーブンの角皿に6を並べ、発酵温度 30℃で約30分、発酵させる。
- 8 蒸し器に**7**を並べ、強火で約15分蒸す。

### 揚げパン







#### 材料/16個分

	一小麦ゼロ米粉パン用ミックス粉
	300g
Α	砂糖10g(大1+小0.8)
	塩·······3g(小0.5)
	- ショートニング················· 30g

zk······270ml ドライイースト…… 4g(小1+0.8) 揚げ油………適量 黒砂糖または白砂糖…………適宜

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**小麦ゼロ専用羽根**をセッ トし、水・1・ドライイーストの順に入
- 3 「小麦ゼロ」コース/「パン生地」メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- 4 途中でブザーが鳴ったら粉落としを
- でき上がった生地をスプーンなどです くい、油をぬったオーブンの角皿に、 丸く置く。
- 発酵温度30℃で約30分、発酵させる。
- 油を170℃に熱し、6を入れてきつね 色になるまで揚げる。
- 油をしっかり切り、黒砂糖または白砂 糖をお好みでまぶす。

### 小麦ゼロパン生地の特長

●粉の量に対して水分の割合が多いので、小麦パン生地に比べてかなりゆるい生地になります。 そのままの成形は難しいのでカップや焼き型などの型に流し込み、成形発酵から焼成まで行います。

32

### あんパン



1 パン羽根 予約 〇

●焼き温度200℃/焼き時間 約13分




材料/12個分	
米粉パン用ミックス粉 300g 水190ml	
ドライイースト 3g(小0.8+0.5)	
粒あん 300g	溶き卵 1個分

#### 作りかた

- ¶ パンケースにパン羽根をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・ドライイース トの順に入れる。
- 【米粉】コース/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- **3** 粒あんは12等分(25gずつ)にして、 丸めておく。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで12等分にして 丸め、固くしぼったぬれ布巾またはラ ップをかけて約10分休ませる。
- 生地をめん棒でのばし、粒あんを包ん でしっかり閉じる。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって5を 並べ、発酵温度30℃で約30分、発酵
- 生地の表面にドリールをぬり、真ん中 にごまをふって、約200℃に予熱した オーブンで、約13分焼く。

### 抹茶あずき蒸しロール







米粉パン用ミックス粉	·· 300g
水	
抹茶	小さじ1

ドライイースト…… 3g(小0.8+0.5) あずきの甘納豆…… 270g

#### 作りかた

- ¶ パンケースにパン羽根をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・抹茶・ドライ イーストの順に入れる。
- 【米粉】コース/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 3 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で28cm×35cmの長方 形にのばし、奥の2cmを残して全面に 甘納豆をちらす。
- ▲ 手前からふんわりと巻き、巻き終わり をしっかり閉じる。軽く転がして太さ を均一にしておく。
- 4を8等分に切り、一つずつアルミケ 一スに入れてオーブンの角皿に並べ、 発酵温度35~38℃で約35分、発酵 させる。
- 6 蒸し器に**5**を並べ、強火で10~15分

### 焼きカレーパン





●焼き温度200℃/焼き時間約13分



#### 材料/12個分


米粉パン用ミックス粉 水	190ml 3+0.5) 420g
打ち粉	… 適宜

〈衣用〉	
溶き卵	適量
パン粉	適宜

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・ドライイース トの順に入れる。
- 【米粉】コース/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- **3** カレーは12等分(35gずつ)にしてお
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーで12等分に分割して 丸め、固くしぼったぬれ布巾またはラ ップをかけて約10分休ませる。
- 5 生地をめん棒でのばし、カレーを包んでし、カルトリーで でしっかり閉じる。
- 5に溶き卵、パン粉の順で衣をつける。
- **7** オーブンの角皿に油を薄くぬって**6**を 並べ、発酵温度30℃で約30分、発酵 させる。
- **8** 約200℃に予熱したオーブンで、約 13分焼く。

### そば粉おやき







#### 材料/10個分

K粉パン用ミックス#	
K	190ml
ベライイースト	
そば粉	30g
丁ち粉	適宜

かぼちゃの煮物・・・・・ 50g ひじきの煮物・・・・・ 50g 野沢菜(漬け物)・・・・・ 50g きんぴらごぼう・・・・・ 50g ごま油・・・・・・・・・ 適宜	〈具〉
---	-----

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・そば粉・ドラ イイーストの順に入れる。
- 2 【米粉】 コース/【パン生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 3 でき上がった生地を円形にのばし、10 等分(25gずつ)にした具を包み、閉 じてまんじゅうの形にする。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって3を 並べ、30℃で約30分、発酵させる。
- **5** ホットプレートを180℃に予熱し、ご ま油をひいて4を並べ、表面を焼いて
- 両面に焼き色がついたら、温度を160 ℃に下げ、ふたをして中まで火を通す。

#### 材料/12個分 - 牛ひき肉……… 150g A 玉ねぎ(みじん切り)…… ½個 └にんじん(みじん切り)…… ½本 にんにく(みじん切り)……… 1片 水······ 700ml \_ コンソメの素……30g カレー粉······30g - こしょう………… 少々 薄力粉······80g

#### カレーの作りかた

- フライパンに油を熱し、にんにくを入 れて香りが出るまで炒め、Aを加えて さらに炒める。
- **1**に水を加えて沸騰したら、**B**を加えて ∠ よく混ぜる。
- 3 さらに薄力粉をダマにならないように 少しずつ加えて、煮る。

#### アドバイス

・少し硬めに仕上げると、包みやすくな ります。硬さの調節は薄力粉の量で行 います。



材料/直径24cm 2枚分		
強力粉····································	〈具〉     「サラミソーセージ(薄切り)… 50g     ピーマン(薄切り) 40g     B 玉ねぎ(薄切り) 80g     トマト(薄切り) 6枚     コーン缶(水気を切る) 80g ピザソース 適宜 ピザ用チーズ 200g パセリ 少々	

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **2** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 「小麦」コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。
- 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を
- 6 生地にピザソースをぬり、Bの½量を ちらしてピザ用チーズも%量のせ、パ セリをちらす。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって6を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

### コーンピザ

コース/メニュー/時間 使用する羽根とマーク 小麦コース ピザ生地 メニュー 約45分

1 パン羽根 予約 O

●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



#### 材料/直径24cm 2枚分 - 強力粉…………… 260g 砂糖……20g(大2+小1)

A 塩 4g(小0.8) └ショートニング······ 20g 水······180ml ドライイースト······ 2g(小0.8) 打5粉………適宜

コーン缶(ホール)······ 200g マヨネーズ……………………適宜 ピザ用チーズ······ 200g バジル…………………………適宜

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 「小麦」コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- ↑ コーンは水気をよく切り、マヨネーズ を混ぜておく。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。
- 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を
- **7** 生地に**4**の½量をのせてピザ用チーズ も%量のせ、バジルをちらす。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって7を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

### フォカッチャ





●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



材料/直径24cm 2枚分

	┌ 強力粉	260g
^	砂糖	·····20g(大2+小1) ······4g(小0.8)
Α	塩	······ 4g(/J\0.8)
	L ショートニン?	לי 20g

水18	30ml
黒オリーブ(輪切り)	適宜
打ち粉	適宜

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- ② 【小麦】□─ス/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。
- 1枚分をめん棒で直径24cm位の円形 にのばし、表面に指で穴を開ける。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって5を のせ、発酵温度30℃で約30分、発酵 させる。途中で穴にオリーブを埋める。
- **7** 約200℃に予熱したオーブンで、15 ~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

### アンチョビトマトピザ





●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



┌強力粉……… 260g 砂糖……20g(大2+小1) 塩·················4g(小0.8) └ショートニング······ 20g

水······180ml ドライイースト……2g(小0.8) 打ち粉………………………適宜

アンチョビ缶詰(汁を切る)… 40g トマト(薄切り)……… 200g 黒オリーブ(輪切り)…… 20g ブルーチーズ(小さく切る)… 40g ピザソース…………適宜 ピザ用チーズ…… 200g

#### 作りかた

↑ Aをよく混ぜておく。

材料/直径24cm 2枚分

- パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- **2【小麦】**コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。
- 5 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を 作る。

- 生地にピザソースをぬり、Bの½量を のせ、ピザ用チーズも½量のせる。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって6を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

ピザ生地の成型のしかた





### 照り焼きチキンピザ



材料/直径24cm 2枚分
A 砂糖・・・・・20g(大2+小1) 塩・・・・・・20g(大2+小1) 塩・・・・・・・・・・20g 水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈具〉 第もも肉
-------------

#### 作りかた

- 鶏もも肉は、しょうが・みりん・しょう ゆに2時間ほど漬ける。
- か230℃に予熱したオーブンで1を20 ~30分焼き、冷ましてそぎ切りにする。
- Aをよく混ぜておく。
- 4 パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 3 · ドライイーストの順に入れる。
- 【小麦】コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。
- 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を 作る。
- 8 生地にみそソースをぬり、20%量を ちらしてピザ用チーズも½量のせる。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって8を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

### 夏野菜ピザ





●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



材料/直径24cm 2枚分	
米粉パン用ミックス粉·········· 300g 水·······190ml ドライイースト····· 3g(小0.8+0.5) 打ち粉······ 適宜 〈具〉	コーン缶(ホール)····································
- かぼちゃ(薄切り)80g ゴーヤ(薄切り)40g B なす(輪切り)120g おくら(縦半分切り)6本 ししとう8本	

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・ドライイース トの順に入れる。
- 2 【米粉】 コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- Bを蒸して冷ましておく。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。
- 5 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を
- 6 生地にみそソースをぬり、とうもろこ し・3の%量を彩りよくちらして、ピザ 用チーズを1/2量のせ、トマトを1枚飾る。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって6を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

### シーフードピザ





●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



材料/直径24cm 2枚分	
A A 260g 砂糖・・・・・・20g(大2+小1) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	〈具〉  えび

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1・ドライイーストの順に入れる。
- 3 「小麦」コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- えびはカラをむき、背わたを取って半 分に切る。ほたては洗い、ゆでたこは 薄切りにする。いかは足を取り、胴を 輪切りにしておく。
- 5 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。

- 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を 作る。
- 生地にピザソースをぬり、4の%量を ちらして粗びきこしょうをふる。ピザ 用チーズを½量のせて、パセリをちらす。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって7を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

### ドライカレーピザ





●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



水	ノ用ミックス粉…	·········190ml
ドライィ	イースト 3g	g(小0.8+0.5)
〈具〉 合いびき	き肉 aぎ(みじん切り) oじん(みじん切り	270g

にんにく(みじん切り) 1片
油適宜
塩/こしょう 少々
- コンソメ(顆粒) 大さじ½ B カレー粉 大さじ1 - コリアンダー 小さじ1
B  カレー粉······ 大さじ1
└──コリアンダー 小さじ1
ピザ用チーズ 200g
パセリ 少々

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 米粉パン用ミックス粉・ドライイース トの順に入れる。
- ↑ 【小麦】コース/【ピザ生地】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 3 具を作る。フライパンに油を熱し、に んにくを入れて香りが出るまで炒め、 Aとひき肉を加えてさらに炒める。塩・ こしょうをしてBを加え、さらに炒めて 冷ましておく。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、スケッパーなどで2等分にして それぞれビニール袋に入れて、冷蔵庫 で休ませる。

- 1枚分をめん棒で直径26cm位の円形 にのばし、端を2回折り込んで土手を
- 生地に3の%量をのせて、ピザ用チー ズを½量のせ、パセリをちらす。
- オーブンの角皿に油を薄くぬって6を のせ、約200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く。

※もう一枚も同じようにして焼きます。

38

# 天然酵母パンを焼く

コース :【天然酵母】

メニュー:【食パン】で作ります。

→44ページ参照

レシピは42~43ページをご覧ください。

#### 例:天然酵母生種を使って食パンを焼く

※生種を作るには約24時間かかります。

パン羽根をセットする

②羽根取付軸にパン羽根を取りつける。

羽根取付軸

パン羽根

計方向にひねって取り出す。

①ハンドルを持ち上げ、パンケースを反時

#### 材料の準備

**3 材料を 大然酵母生種を作る 3 水料を パンケースに入れる** 

①水を入れる。

・室温が20℃以上のと きは10℃の冷水を使 ってください。




#### ②生種を入れる。

生種は、全体をよく かき混ぜてから計量 したものを使います。



③強力粉・塩・砂糖を入れる。

材料はあらかじめ、 混ぜておきます。



4 本体にパンケースを セットし、ふたを閉める

> ①パンケースを取り出 しと反対方向にひね って、セットする。

・ぐらつかないように、 しっかりセットしま す。



②ふたを閉める。



操作

電源プラグをコンセントに差し込み、

つっ を押して 懸 を選ぶ

・押すごとに▼が【小麦】【天然酵母】【小麦ゼロ】【米 粉】【調理】の順に動きます。

天然酵母食パン 予約0

材料/1回分



6 ፟ ← を押して 喰パン を選ぶ

・押すごとに【食パン】【パン生地】【生種おこし】 の順に点滅します。



7 シーを押す

▶スタートランプが点灯



▶約8分後にブザーが鳴り、ミックスコールをお知らせ

具入りパンを作るときは、メニューに合わせて、 具を入れます。 ブザーが鳴ったら

280g

······· 3g(小0.5)

······· 20g(大2+小1) ····· 150ml

) 取消を押して電源を切り、

できあがり

電源プラグをコンセント から抜く

新鮮な材料を使い、正確に量ってください。

付属の専用計量カップ、専用計量スプーン、

または調理用はかりをお使いください。

取り出し忘れを防ぐため15秒おきに5分間ブ ザーが鳴ります。

9 パンを取り出す

①パンケースを取り 出す。

・市販のミトンなど を使い、パンケー スを取り出します。



②パンを取り出し、 あみなどに乗せて あら熱を取る。

・パンに羽根が残っ ている場合は、冷 めてから取り出し てください。



#### ■続けてパンを焼くとき

・表示部に「庫内高温」が出ているときは 操作できません。

「庫内高温」が消えてから操作してください。

コース/メニューを選び間違えたときは ・取消キーを長押しし、5から操作してください。

### グラハム粉パン





る羽根とマーク	材料/1回分
パン羽根	- 強力粉 グラハム粉 砂糖

1/1	90			
	ž.			
	100	Sui		
	200	C 464	ь.	
捌				
		4 15		
		F 13		

材料/1回分	
1 32/3 1/3	水······150ml 生種······30g(大3)

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **2** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 生種・**1**の順に入れる。
- 3 【天然酵母】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。








材料/1回分	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	水··················150ml 生種·············30g(大3)

#### 作りかた

- **▲ A**をよく混ぜておく。
- ク パンケースにパン羽根をセットし、水・ 生種・1の順に入れる。
- 3 【天然酵母】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。







材料/1回分	
強力粉 270g	水·······150ml   生種······30g(大3)

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **ク** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 生種・1の順に入れる。
- 3 【天然酵母】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### ライ麦パン








### 水······140ml 生種······ 30g(大3)

#### 作りかた

- **▲**をよく混ぜておく。
- **2** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 生種・**1**の順に入れる。
- 3 【天然酵母】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上

### 茶プルーンパン







材料/1回分	
A 磁力粉·························300g 砂糖········20g(大2+小1) 塩·········3g(小0.5)	生種 30g(大3) プルーンの紅茶煮(下記参照)60g
水······150ml	

#### 作りかた

- **1** Aをよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ ← 生種・プルーンの紅茶煮・1の順に入 れる。
- 3 【天然酵母】コース/【食パン】メニュ 一にセットして、**スタート**を押す。
- 4 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

材料
紅茶の葉 大さじ2
水······ 400ml
ドライプルーン 200g
砂糖 大さじ4

#### プルーンの紅茶煮の作りかた

- て濃いめの紅茶液を作る。
- へは 紅茶液にドライプルーンと砂糖を入れ、 ∠ 弱火で15分煮る。

# 天然酵母の生種を作る

コース :【天然酵母】

メニュー:【生種おこし】で作ります。

約24時間かかります。

※「ホシノ天然酵母パン種」(元種)について→75ページ参照

#### 天然酵母の生種

材料/1回分 ホシノ天然酵母パン種(元種) ......50g 水(約28~30℃)......100ml

※1回量で1斤の食パンを3~4回作ること ができます。

※水温が高すぎたり、低すぎたりすると うまくおこせないことがあります。

# 天然酵母パン生地を作る

コース :【天然酵母】

メニュー:【パン生地】で作ります。 天然酵母パン生地→46~48ページ参照

#### | 材料 / 1回分 | 強力粉 · · · · · · 300g | 塩 · · · · · · 3g(小0.5) | 砂糖 · · · · · 20g(大2+小1) | 水 · · · · · · 150ml | 生種 · · · · · · · · 30g(ナ3)

天然酵母パン生地 😘 🔾


### 材料を生種おこし容器に 入れる

- ①水と元種を入れる。
- ・約28~30℃の水を 使います。
- 容器はきれいに洗っておきます。



②清潔な割りばしなど で、よくかき混ぜる。

なるべく新しい割りば しをお使いください。酵母は納豆菌に弱い ので納豆を混ぜたはし は使わないでください。







### 2 本体中央に生種おこし 容器を入れ、ふたを閉める

- 中央のくぼみに置きます。
- パンケースは使いません。



電源プラグをコンセントに差し込み、

□-ス を押して 天然酵母 を選ぶ

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼロ】** 【**米粉】【調理**】の順に動きます。



### 4 を押して 生種がこし を選ぶ

押すごとに【食パン】【パン生地】【生種おこし】 の順に点滅します。



5 🚧 を押す

▶スタートランプが点灯



ブザーが鳴ったら

取消 を押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

7 生種おこし容器を取り出し 冷蔵庫で保存する

#### 生種の扱い・保存方法

- ●生種は生ものなのでつぎのことを守って ください。
- 元種、生種ともに、冷蔵庫で保存する。 (冷凍や常温では発酵力が弱くなります。)
- 生種は1週間以内に使い切る。
- 新しい生種と古い生種を混ぜない。
- 元種や生種を納豆のそばに置かない。 (酵母は納豆菌に弱いためです。)
- •生種おこし容器は他の他の用途に使わない。

### **1** ベーカリーで **天然酵母生種を作る**

→44ページ参照

※生種を作るには約24時間かかります。

### 2 パンケースに パン羽根をセットする



**3** 材料を パンケースに入れる

①水を入れる。

②生種を入れる。

③強力粉・塩・砂糖を入れる。

4 本体にパンケースを セットし、ふたを閉める

る 電源プラグをコンセントに差し込み、 マース を押して 天然酵母 を選ぶ

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼロ】** 【**米粉】【調理】**の順に動きます。



### を押して パン生地 を選ぶ

・押すごとに【食パン】【パン生地】【生種おこし】 の順に点滅します。



# 7 🚧 を押す

▶スタートランプが点灯



8 プザーが鳴ったら を押して電源を切り、 電源プラグをコンセント から抜く

### 🔾 生地を取り出す

パンケースを取り出して、生地を出し、成形・ 発酵・焼き上げの作業に入る。

・すぐに生地を取り出さないと発酵が進み、上手 に作業ができません。

### ハーブパン



●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



材料/10個分	
— — 強力粉············ A □ 砂糖·············· - 塩··············	300
│ A│ 砂糖·······	···20g(大2+小1
│ └塩	······· 3g(小0.5
水	150m

ハーブミックス……… 大さじ1½ ※ハーブミックスはオレガノ・タイム・ バジル・イタリアンパセリなどのド ライハーブを混ぜ合わせたものです。

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ 生種・ハーブミックス・1の順に入れる。

生種······· 30g(大3)

- 2 【天然酵母】□─ス/【パン生地】メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 10等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて15~20分 休ませる。

オーブンの角皿に油を薄くぬって、だ 円に丸め直した4を並べ、表面にかみ そりでななめに切れ目を入れる。



発酵前に切り目を入れる

- 霧吹きをして、発酵温度35~38℃で 50~60分、発酵させる。
- 約200℃に予熱したオーブンで、15 ~20分焼く。

### たらもパン





●焼き温度200℃/焼き時間20~25分



材料/8個分	
強力粉・・・・・ 300g A 砂糖・・・・・ 20g(大2+小1) 塩・・・・・ 3g(小0.5) 水・・・・・ 150ml 生種・・・・・ 30g(大3) バター・・・・ 30g	〈具〉

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- **ク** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 生種・バター・1の順に入れる。
- 3 【天然酵母】コース/【パン生地】メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- 4 具を作る。Bをよく混ぜ合わせ、8等 分にしておく。
- 5 でき上がった生地をスケッパーなどで 8等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて15~20分 休ませる。

**5**を丸くのばし、**4**を包み込んで、キ ッチンばさみで上部に十文字の切れ目 を入れる。



上に切り込みを入れる。

- オーブンの角皿に油を薄くぬって、6 を並べ、発酵温度35~38℃で50~ 60分、発酵させる。
- 8 ドリールをぬり、約200℃に予熱した オーブンで、20~25分焼く。

### くるみあんパン





●焼き温度200℃/焼き時間15~20分



料/	12個分
一強	力粉…

	┌ 強力粉…	300g
Α	砂糖	······20g(大2+小1)
	_塩	······300g ·····20g(大2+小1) ·····3g(小0.5)
		150ml
		······ 30g(大3)

バター	
B あん····································	500g
□└くるみ(粗くきざむ)	125g
けしの実	… 適宜

#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ 生種・バター・1の順に入れる。
- 【天然酵母】コース/【パン生地】メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- Bをよく混ぜ合わせ、12等分にして丸 めておく。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 12等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて15~20分 休ませる。

**5**を丸くのばし、**4**を包み込んで手の ひらで軽く押さえる。







包んでから手の平で 押さえる。

- オーブンの角皿に油を薄くぬって、6 を並べ、発酵温度35~38℃で50~ 60分、発酵させる。
- 生地の表面にけしの実をちらし、その 上にオーブンシートをかけてオーブン の角皿をのせ、生地を2枚の角皿では さむようにして、約200℃に予熱した オーブンで、15~20分焼く。

### ベーコンオニオンロール





●焼き温度180℃/焼き時間20~25分



材料	斗/ 14個分	
[	- 強力粉····································	100g
Α	薄力粉	200g
	砂糖2	Og(大2+小1)
	<b>1</b> /=	0~(d)0 F)

Α	薄刀粉······20g   砂糖······20g   塩······	······ 200g (大2+小1)
~ ~		1001111
生	種	30g(大3)

〈具〉
B - ベーコン(2cm角切り) 60g 玉ねぎ(薄切り) 中1個
│ □└玉ねぎ(薄切り) 中1個
塩/こしょう 少々
〈ドリール〉
※き卵
フヨネーズ

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- パンケースにパン羽根をセットし、水・ **2** 生種・**1**の順に入れる。
- 2 【天然酵母】□─ス/【パン生地】メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- 具を作る。**B**を炒めて、塩・こしょう で味付けし、冷ましておく。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 2等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて15~20分 休ませる。
- **5**をめん棒でそれぞれ約30cm× 21cmの長方形にのばし、奥だけ2cm 残して**4**をちらす。
- 7 手前からふんわりと巻き、巻き終わり をしっかり閉じる。軽く転がして太さ を均一にしておく。
- 8 スケッパーなどで1本を7等分に切り、 オーブンの角皿に油を薄くぬって、発 酵温度35~38℃で50~60分、発酵
- **Q** ドリールをぬり、お好みでマヨネーズ をのせ、約180℃に予熱したオーブン で、20~25分焼く。

### ミルクフレンチ



材料/12個分	
強力粉············300g A 砂糖·······20g(大2+小1) 塩······3g(小0.5) 牛乳······120ml	- 卵(Sサイズ) ··············· 1個 生種··········· 30g(大3)

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、牛 乳・溶きほぐした卵・生種・1の順に入
- 【天然酵母】コース/【パン生地】メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 12等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて15~20分
- 4をだ円にのばし、手前からくるくる巻 き、巻き終わりをしっかり閉じる。


オーブンの角皿に油を薄くぬって、5 を並べ、表面にかみそりなどで1本切 れ目を入れる。



発酵前に切り目を入れる

- 霧吹きをして、発酵温度35~38℃で 50~60分、発酵させる。
- 約180℃に予熱したオーブンで、15~ 20分焼く。

### マロンクリームパン





●焼き温度180℃/焼き時間15~20分



材料/12個分	
A 砂糖・・・・・20g(大2+小1) 塩・・・・・・3g(小0.5) 水・・・・・・150ml 生種・・・・・・・・30g(大3) バター・・・・30g	マロンクリーム(下記参照)・・・・・・・全量         〈仕上げ用〉         卵白・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々         栗の甘露煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- **り** パンケースに**パン羽根**をセットし、水 · 生種 · バター · 1の順に入れる。
- 【天然酵母】コース/【パン生地】メニ ューにセットして、**スタート**を押す。
- 丸金口をつけた絞り出し袋にマロンク リームを詰めておく。
- でき上がった生地をスケッパーなどで 12等分にして丸め、固くしぼったぬれ 布巾またはラップをかけて15~20分 休ませる。

**5**を丸くのばし、**4**のマロンクリームを 約35gずつ絞り出して包み込み、手の ひらで軽く押さえる。





オーブンの角皿に油を薄くぬって、6 を並べる。生地の下半分にはけで卵白 をぬって、けしの実をちらし真ん中に 栗の甘露煮を押し込む。



- 発酵温度35~38℃で50~60分、発 酵させる。
- 約180℃に予熱したオーブンで、15~ 20分焼く。

#### 牛乳,······ 320ml 卵黄(Lサイズ) …… 2個分 砂糖……60g(大7+小2) コーンスターチ·····45g 栗の甘露煮(粗くつぶす)…… 380g

#### マロンクリームの作りかた

- ▲ なべに牛乳と砂糖30gを入れ、沸騰直 前まで温める。
- がウルに卵黄を溶きほぐし、残りの砂 糖30gとコーンスターチを混ぜ、1を 少しずつ加えながら混ぜる。
- 3 2をこしながらなべに移し、とろみが つくまで混ぜながら加熱する。
- 3につぶした栗の甘露煮を混ぜ、冷ま しておく。

### パン生地の扱いかた

生地ができたら、以下の手順を基本にして、お好みのパンに仕上げてください。 天然酵母パンを作る場合も参考にしてください。

### 打ち粉



生地がべたつく場合は、分割成形がしやすいように強力粉を めん棒やこね板、生地にふります。

### ガス抜き



ふくらんだ生地の真ん中をげんこつで軽く押さえてガスを抜き、 生地をひとまとめにします。

#### 分割



最初のうちは重さを量りながら、等分になるように切り分けましょう。 生地は手でちぎらないで、傷めないようにスケッパーなどを使ってくださ い。分割中は生地が乾燥しないようにふきんなどをかけておきましょう。

### 丸め ガス抜き



分割した生地をひとつずつ、きれいな面を出して表面を手のひらで 包み込むように丸め、丸め終わりをしっかり閉じます。

おだんごのように、両手のひらの間で、ころがして丸めないでください。

### ベンチタイム



傷んだ生地を回復させるため室温で休ませます。 生地が乾燥しないように、かたくしぼったぬれぶきんをかけておきます。

### 成形



お好みの形に作ります。

仕上がりがきれいになるように、なめらかな面を表に出します。

#### 霧吹きして 成形発酵



生地の表面が乾かない程度に霧吹きして、

オーブンまたは35~38℃の場所で成形発酵させます。

オーブンによって発酵状態に差が出ますので、オーブンの特長をよく 知っておいてください。

発酵完了の目安は、約2倍の大きさになることです。

### ドリールをぬり 焼き上げ



つやのある焼き色がつくように、全卵を溶いて生地の表面にはけで 均一にぬります。

一度に焼けない場合は残りの生地を少しの間、冷蔵庫に入れておいたり、 途中の発酵時間を調節して発酵しすぎにしないようにします。

焼き上げの温度はオーブンによって異なります。お手持ちのオーブン の特長を知り、調節してください。この取扱説明書では目安温度を 180℃で記載しています。

# ヌードル生地を作る

コース : 【小麦】または【米粉】 メニュー: 【ヌードル】で作ります。

詳しくはレシピをご覧ください。→52~55ページ

※予約はできません。 予約×

例:小麦粉(中力粉)を使ってうどんを作る

材料/1回分

うどん(中力粉)生地 予約×

中力粉······· 400g

塩……12g(大2+小0.5)

水······· 200ml

#### パスタ(デュラムセモリナ粉)生地 🔫 🗙

材料/1回分
デュラムセモリナ粉 400g
卵(Mサイズ)·······4個
塩······ 3g(小0.5)   オリーブ油····· 5m
カラ フ油 Silli

※材料を入れる順番は54ページのレシピを参 照してください。

# 材料の準備

### ヌードル羽根をセットする

①ハンドルを持ち上げ、パンケースを反時 計方向にひねって取り出す。



②羽根取付軸にヌードル羽根を取りつける。





2 材料を パンケースに入れる

①水と塩を入れる。

塩は水に溶かしておきます。

②中力粉を入れる。

↑ 本体にパンケースを

● セットし、ふたを閉める

①パンケースを取り出しと反対方向にひねって、セットする。

・ぐらつかないように、 しっかりセットします。



水と塩 中力粉

ヌードル羽根

②ふたを閉める。



■電源プラグをコンセントに差し込み、

操作

□-ス を押して 小麦 を選ぶ

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼロ】【米 粉】【調理】**の順に動きます。



5 を押して 図ードル を選ぶ

・押すごとに【食パン】【食パンおいそぎ】【食パン 焼色濃】【グルメ】【フランス】【パン生地】【ピザ 生地】【ヌードル】【ケーキ】の順に点滅します。



6 🚧 を押す

▶スタートランプが点灯



ブザーが鳴ったら

取消を押して電源を切り、 電源プラグをコンセント から抜く

できあがり

🔾 生地を取り出す

①パンケースを取り 出す。



②生地を取り出す。

・強力粉または上新粉を振った台などに取り出し、めん棒で平らにのばします。 生地を放置したままにすると、乾燥して扱いにくくなります。



生地を傷めないように取り出す。

■うどん(中力粉)生地

・52~53ページ参照。

■パスタ(デュラムセモリナ粉)生地

・54ページ参照。

■うどん(米粉)生地

・55ページ参照。

コース/メニューを選び間違えたときは ・取消キーを長押しし、4から操作してください。

### きつねうどん







材料/4人分	
中力粉·························400g 水········200ml 塩·······12g(小2+0.5)	ーだし汁
打5粉適宜	ーみりん 大さじ1 油揚げ(煮込んだもの) 4枚 かまぼこ(薄切り)12枚 青ねぎ(小口切り) 適宜

#### 作りかた

- ★ 水に塩を溶かしておく。
- パンケースにヌードル羽根をセットし、 1 · 中力粉の順に入れる。
- 3 【小麦】コース/【ヌードル】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- 5 たっぷりのお湯でめんをゆで、水洗いする。
- **6** Aを合わせて温めておく。
- 器に5のめんを入れ、6の汁をはり、 油揚げ・かまぼこ・青ねぎを添える。

# 肉うどん





#### 作りかた

- ▲ 水に塩を溶かしておく。
- 2 パンケースに**ヌードル羽根**をセットし、 $1 \cdot$ 中力粉の順に入れる。
- 3 (小麦) コース/(ヌードル) メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- たっぷりのお湯でめんをゆで、水洗い する。
- **6** Aを合わせて温めておく。
- 具を作る。白菜はゆでておく。なべに Bを入れて沸騰させ、食べやすい大き さに切った牛肉を入れ、さっと煮て取 り出す。続けて一口大に切った豆腐を 入れて煮る。
- 8 器に5のめんを入れ、6の汁をはり、7 をのせて青ねぎをちらす。

### カレーうどん








材料/4人分
中力粉 400g
水······200ml
塩······12g(小2+0.5)
打ち粉適宜

#### 作りかた

- 水に塩を溶かしておく。
- パンケースにヌードル羽根をセットし、 **1** · 中力粉の順に入れる。
- ② 【小麦】□-ス/【ヌードル】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- たっぷりのお湯でめんをゆで、水洗いする。
- Aを合わせて温めておく。
- 器に5のめんを入れ、6の汁をはり、 青ねぎを添える。

### 鍋焼きうどん







++40 / 4 1 / \	
材料/4人分	
中力粉······ 400g	
水······200ml	
塩······12g(小2+0.5)	
打ち粉適宜	
<sub>一</sub> だし汁1200ml	
』 しょうゆ 大さじ2	
A 塩 小さじ½	
└みりん 大さじ1	

	〈具〉  えび
--	---------

### 釜揚げうどん







#### 作りかた

- 水に塩を溶かしておく。
- ク パンケースにヌードル羽根をセットし、 **∠** 1 · 中力粉の順に入れる。
- 3 (小麦) コース/(ヌードル) メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- たっぷりのお湯でめんをゆで、器に盛 り、三つ葉をちらす。
- 市販のめんつゆを温めておく。

#### 作りかた

- 水に塩を溶かしておく。
- パンケースにヌードル羽根をセットし、 1・中力粉の順に入れる。
- 3 [小麦] コース/[ヌードル] メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- たっぷりのお湯でめんをゆで、水洗い する。
- Aを合わせて温めておく。

- 具を作る。白菜はさっとゆでる。エビ とあさりもゆでておく。
- なべにBを入れて沸騰させ、食べやす い大きさに切った鶏肉を入れ、続けて しいたけ、えのき茸も加えて煮る。
- 9 1人前ずつ土鍋にに5のめんを入れ、6 の汁をはり、7・8・かまぼこをのせ、 卵を割り入れる。
- 10 ふたをして火にかけ、卵に火が通るく らいまで煮込む。

### ミートソース









デュラムセモリナ粉・・・・・ 400g M(Mサイズ)・・・・・・・・ 4個塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	材料/4人分	
	デュラムセモリナ粉・・・・ 400g 卵(Mサイズ)・・・・・ 4個 塩・・・・・・・ 3g(小0.5) オリーブ油・・・・ 5ml 打ち粉・・・・・ 適宜 〈ミートソース〉 A「牛ひき肉・・・・・ 400g 玉ねぎ(みじん切り)・・・・ 200g	B おワイン

#### 作りかた

- 卵を溶きほぐす。
- **2** パンケースに**ヌードル羽根**をセットし、 1. 塩. オリーブ油. デュラムセモリナ 粉の順に入れる。
- 3 【小麦】 コース/【ヌードル】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- 5 ミートソースを作る。フライパンにオ リーブ油を入れ、にんにくを香りが出 るまで炒め、Aを加えて炒める。さら にBを加えて塩・こしょうし、Cも加え てさらに煮込み、最後にピーマンを加 える。
- 塩(分量外)を入れたたっぷりのお湯 でめんをゆで、水気を切ってオリーブ 油(分量外)をからませる。
- 器に盛り、**5**のミートソースをのせ、 お好みでパルメザンチーズをふる。

### 月見うどん






#### 作りかた

- **A**をよく混ぜておく。
- 2 パンケースにヌードル羽根をセットし、 塩・水・長いも・1の順に入れる。
- 3 【米粉】 コース/【ヌードル】 メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- たっぷりのお湯でめんをゆで、水洗い する。
- Aを合わせて温めておく。
- 器に5のめんを入れ、6の汁をはり、 卵を割り入れて、かまぼこ・とろろ昆 布を加え、青ねぎをちらす。

### カルボナーラ







材料/4人分 デュラムセモリナ粉…… 400g 卵(Mサイズ) ······ 4個 塩··················3g(小0.5) オリーブ油······ 5ml 打ち粉…………適宜 └オリーブ油……… 少々

〈ソース〉	
卵黄(Mサイズ)6個分	
生クリーム 大さじ4 A パルメザンチーズ 大さじ4 塩/こしょう 少々	
A パルメザンチーズ 大さじ4	
└塩/こしょう 少々	
粗びきこしょう適宜	

#### 作りかた

- 卵を溶きほぐす。
- パンケースにヌードル羽根をセットし、 1. 塩. オリーブ油. デュラムセモリナ 粉の順に入れる。
- 3 「小麦」コース/【ヌードル】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- ソースを作る。ボウルに卵黄を入れて ほぐし、Aを加えて混ぜておく。

- フライパンにオリーブ油を入れ、ベー コンを炒めておく。
- 塩(分量外)を入れたたっぷりのお湯 でめんをゆで、水気を切って5のボウ ルに入れ、からませる。
- 6のフライパンに7を入れてかき混ぜ、 余熱で半熟状態に火を通し、器に盛っ て粗びきこしょうをふる。

### 野菜めん







#### 作りかた

- ▲ Aをよく混ぜておく。
- パンケースにヌードル羽根をセットし、 2 塩・水・卵・1の順に入れる。
- 2 【米粉】□-ス/【ヌードル】メニュー にセットして、**スタート**を押す。
- 4 でき上がった生地を打ち粉をした台に のせ、めん棒で平らにのばしてさらに 打ち粉をし、折りたたんで包丁で切る。
- 5 たっぷりの湯でめんをゆで、水洗いす
- きくらげは、水で戻して、小さく切る。 さやえんどうは斜め二つ切りにする。 その他の野菜は一口大の食べやすい大 きさに切る。
- **7** 中華なべに油(大さじ2)を熱し、さ やえんどう以外の野菜を入れて炒める。 野菜に火が通ったら、Bを加えて味付 けする。
- 8 7にさやえんどうを入れ、水溶き片栗 粉でとろみをつける。
- 器に5のめんを入れ、8の具をのせる。

### ケーヤ

# ケーキを焼く

コース : 【小麦】または【米粉】 メニュー: 【ケーキ】で作ります。

詳しくはレシピをご覧ください。→58~59ページ

※予約はできません。 予約×

例:小麦粉 (薄力粉) を使ってバターケーキを焼く



#### バターケーキ(予約×)

材料/1回分
A  ̄薄力粉(ふるう) 200g A  ̄ベーキングパウダー…・大さじ1
<sup>A</sup> └ ベーキングパウダー大さじ1
砂糖····· 80g
無塩バター(サイコロ切り) 80g
卵(Mサイズ/溶きほぐす) 4個
ブランデー大さじ1

#### ココアケーキ 予約×

材料/1回分 - 薄力粉(ふるう) 170g A ココア 30g - ベーキングパウダー 大さじ1 砂糖 80g
無塩バター(サイコロ切り) 80g 卵(Mサイズ/溶きほぐす) 4個 ラム酒大さじ1




※計量スプーンは市販の大さじ、小さじを使用します。

### 材料の準備

### 

# 2 材料を パンケースに入れる

・卵・無塩バター・砂糖・A(粉類)の順に入れ、粉類を少しくぼませ、ブランデーを入れる。



### 3 本体にパンケースを セットし、ふたを閉める

①パンケースを取り出しと反対方向にひねって、セットする。

・ぐらつかないように、 しっかりセットしま す。



②ふたを閉める。



#### ■ 電源プラグをコンセントに差し込み、

### □-ス を押して 小麦 を選ぶ

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼ** □】【**米粉】【調理**】の順に動きます。



# **5** ~ を押して ヶー を選ぶ

・押すごとに【食パン】【食パンおいそぎ】【食 パン焼色濃】【グルメ】【フランス】【パン生地】 【ピザ生地】【ヌードル】【ケーキ】の順に点 滅します。



# 6 🧀 を押す

▶スタートランプが点灯



▶スタートから3分後にブザーが鳴り、【粉落とし】が点滅



### 7 粉落としをする

- ①スタートキーを押して、羽根の回転を止める。
- ②ふたを開け、パンケース周囲についた粉をゴムベラなどで落とす。
- ③ふたを閉め、もう一度**スタート**キーを押す。
- ·スタートキーを押さないと再スタートしません。



### ブザーが鳴ったら

# 取消 を押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

できあがり

取り出し忘れを防ぐため15秒おきに5分間ブザーが鳴ります。

### ◯ ケーキを取り出す

- パンケースを取り 出す。
- 市販のミトンなど を使い、パンケー スを取り出します。



- ②ケーキを取り出し、 あみなどに乗せて あら熱を取る。
- ケーキに羽根が残っている場合は、 冷めてから取り出してください。



- ■【小麦】ケーキメニュー ・58ページ参照。
- 【米粉】ケーキメニュー ・59ページ参照。

#### 粉落としについて

#### ♪ マークのメニューは、途中で粉落としブザーが鳴ります。

- 生地こね中に、粉がパンケース内周囲につくのをお知らせする機能です。 粉落としをしないで約1分過ぎると、表示部の【粉落とし】表示が消え、自動的につぎの工程に進みます。
- スタートキーを押して羽根の回転を止めたままにしておくと、2分後にブザーが鳴ります。 その後30秒おきにブザーでお知らせします。粉おとしがすんだら必ずスタートキーを押して再スタートさせてください。

### くるみケーキ







対依とマーク	材料/	

▲ □ 薄力粉····································	200g
A 「 薄力粉	てさじ
無塩バター(サイコロ状に切る)・	
砂糖	·· 80g

卵(Mサイズ)······· 4個
くるみ
ブム酒 大さし!

#### 作りかた

- ▲ Aを合わせ、ふるっておく。
- 2 卵を溶きほぐしておく。
- **3** パンケースに**パン羽根**をセットし、**2**・ バター・砂糖・1・くるみ・クランベリー・ ラム酒の順に入れる。
- ▲【小麦】コース/【ケーキ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 途中でブザーが鳴ったら粉落としを
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### フルーツケーキ







□ パン羽根	
予約×	




┌ 薄力粉	·· 200g
「薄力粉····································	大さじ1
└ シナモンパウダー	小さじ2
無塩バター(サイコロ状に切る	)··· 80g

砂糖	80g
卵(Mサイズ)	4個
ドライフルーツ(ラム酒漬け)	··· 150g
ラム酒	大さじ1

#### 作りかた

- ▲ Aを合わせ、ふるっておく。
- 2 卵を溶きほぐしておく。
- Q パンケースにパン羽根をセットし、2・ バター・砂糖・1・ラム酒・ドライフル 一ツの順に入れる。
- / 【小麦】コース/【ケーキ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 途中でブザーが鳴ったら粉落としを
- 6 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### レモンケーキ







#### 材料/1回分

A [ 薄力粉 200g	3
無塩バター(サイコロ状に切る)… 80g 砂糖80g	

I	卵(Mサイズ)4個
I	レモンの皮すりおろし 1個分
I	ラム酒 大さじ1
ı	


#### 作りかた

- ▲ Aを合わせ、ふるっておく。
- 2 卵を溶きほぐしておく。
- **3** パンケースに**パン羽根**をセットし、**2**・ バター・砂糖・1・ラム酒・レモンの皮 の順に入れる。
- ▲ 【小麦】 コース/【ケーキ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 途中でブザーが鳴ったら粉落としを
- 焼き上がったら取り出して、あみの上

### 黒糖ジンジャーケーキ








無塩バター(サイコロ状に切る)… 50g
卵(Mサイズ)4個
しょうがの絞り汁 大さじ1
きざみしょうが 10g



#### 作りかた

- **4 A**を合わせ、ふるっておく。
- 2 卵を溶きほぐしておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、2 バター・1・しょうがの絞り汁・きざみ しょうがの順に入れる。
- ▲ 【米粉】コース/【ケーキ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 5 途中でブザーが鳴ったら粉落としを オス
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### 抹茶と甘納豆のケーキ








材料/1回分 ┌上新粉……………… 140g 片栗粉······ 50g A 砂糖······ 80g 抹茶······ 10g \_ベーキングパウダー····· 大さじ1

無塩バター(サイコロ状に切る)… 50g 卵 4個 甘納豆 100g

#### 作りかた

- **4 A**を合わせ、ふるっておく。
- 2 卵を溶きほぐしておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、2・ バター・1・甘納豆の順に入れる。
- ▲ 【米粉】コース/【ケーキ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- **5** 途中でブザーが鳴ったら粉落としを する。
- 焼き上がったら取り出して、あみの上 で冷ます。

### そば粉とクランベリーのケーキ







材料/1回分 ┌上新粉······ 140g 片栗粉………30g 砂糖······ 80g ベーキングパウダー…… 大さじ1

無塩バター(サイコロ状に切る)… 卵(Mサイズ) ドライクランベリー	4個
1.0.1000.10	008

- **4 A**を合わせ、ふるっておく。
- 2 卵を溶きほぐしておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、2・ バター・1・ドライクランベリーの順に 入れる。
- ▲ 【米粉】コース/【ケーキ】メニューに セットして、**スタート**を押す。
- 途中でブザーが鳴ったら粉落としを
- 焼き上がったら取り出して、あみの上

### 調理する

コース :【調理】

メニュー: 【スープ】または【ジャム】で作ります。 詳しくはレシピをご覧ください。→62~65ページ


※予約はできません。 予約×

例:いちごジャムを作る

### 材料の準備

パンケースに パン羽根をセットする

2 材料を パンケースに入れる




3 本体にパンケースを セットし、ふたを閉める

> ①パンケースを取り出 しと反対方向にひね って、セットする。

・ぐらつかないように、 しっかりセットしま す。

②ふたを閉める。



■ 電源プラグをコンセントに差し込み、



操作

・押すごとに▼が【**小麦】【天然酵母】【小麦ゼ** □】【**米粉】【調理**】の順に動きます。



5 ~ を押して ジャム を選ぶ

押すごとに【スープ】【ジャム】の順に点滅 します。



・初期設定 スープ:2時間 ジャム:1時間30分 6 時 分 を押して

調理時間を合わせる



・最大設定時間

スープメニュー: 10分~3時間まで ジャムメニュー: 10分~2時間まで

時 キーは1時間単位、

★ キーは10分単位で設定できます。

7 🎶 を押す

▶スタートランプ点灯



※計量スプーンは市販の大さじ、小さじを使用します。
・いちごは洗って水気を切り、

へたを取って半分に切る。大

きい場合は4つ切りにする。

いちごジャム 予約X

材料/1回分

#### できあがり

いちご………… 正味400g

砂糖…… 130g レモン汁…… 大さじ2

**3** ブザーが鳴ったら 取消 を押して電源を切り、 電源プラグをコンセント から抜く

🔾 調理物を取り出す

①パンケースを取り 出す。

市販のミトンなど を使い、パンケー スを取り出します。



②調理物を別な容器 に移し替え、冷ま す。

残った調理物はゴムべらなどで移します。



- ■【調理】スープメニュー ・62~64ページ参照。
- ■【調理】ジャムメニュー ・65ページ参照。

#### お願い

- ジャムの保存は冷蔵庫に入れ、なるべく一週間以内に食べきってください。
- スープやおかゆは、でき上がると自動的に保温になりますが、パンケース内側のフッ素樹脂加工を傷めないために、 必ず別容器に移してください。

### 野菜スープ







用する羽根とマーク	材料/
プログラン パン羽根 アンタン アンタン アンタン アンタン アンタン アンタン アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	ベーコ にんじ じゃか
	セロリ

#### 作りかた

- 1 ベーコン・にんじん・じゃがいもは 5mm角に切る。
- っトマトは湯むきし、種を取って5mm角 に、セロリは筋を取って小口に切る。
- 3 パンケースに**パン羽根**をセットし、1・ 2を入れ、Aを加える。

こんじん	- 水··················600ml コンソメ(顆粒)········大さじ2 塩···········小さじ½ - こしょう··········少々 セリ(みじん切り)·······適宜

- 4 【調理】コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間20分〕にセットして、**スタート**
- でき上がったら器に盛り、パセリをち

### コーンポタージュ







材料/4人分
コーン缶(ホール)
玉ねぎ(みじん切り


コーン缶(ホール)・・・・・ 130 玉ねぎ(みじん切り)・・・・・ 90 セロリ(薄切り)・・・・・ 30 A 水・・・・・・ 50 オンボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Dg Dg ml m2
水600	ml

コンソメ(顆粒) 大さじ2	2
塩/こしょう 少々	,
_牛乳······100m	I
	2
_塩/こしょう 少々	,
パセリ(みじん切り) 適宜	

#### 作りかた

- コーンは水気を切っておく。
- **A**を合わせて、よく溶かしておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1. 玉ねぎ・セロリを入れ、2とコンソ メを加え、塩・こしょうをする。
- 4 【調理】コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間〕にセットして、スタートを押す。
- でき上がったら、ミキサーでなめらか になるまでつぶす。
- なべに移し、牛乳・生クリームを加えて あたため、塩・こしょうで味をととのえる。
- 7 器に盛り、パセリをちらす。

### ほうれん草ポタージュ







탁/	4人分	

ほうれん草	
セロリ(薄切り)	
A	50ml
水	

コンソメ(顆粒)	大さじ2
塩/こしょう	少々
<sub>一</sub> 牛乳······	100ml
_ 牛乳····································	大さじ2
└塩/こしょう	少々
クルトン	… 適宜

#### 作りかた

- ほうれん草はゆでて、2cmの長さに切
- **2** Aを合わせて、よく溶かしておく。
- 3 パンケースにパン羽根をセットし、水・ 1. 玉ねぎ. セロリを入れ、2とコンソ メを加え、塩・こしょうをする。
- 4 【調理】コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間〕にセットして、スタートを押す。
- でき上がったら、ミキサーでなめらか になるまでつぶす。
- なべに移し、牛乳・生クリームを加えて あたため、塩・こしょうで味をととのえる。

7 器に盛り、クルトンをちらす。

### 海鮮スープ







材料/4人分	
はまぐり 4個 えび 4尾 いか 60g たこ 60g ほたて貝柱 4個	しいたけ

#### 作りかた

はまぐりは洗って少量の水でゆで、貝 の口が開いたら火を止め、身を取り出 す。ゆで汁は取っておく。


玉ねぎ(小)······ 50g

- 2 えびはカラをむき、背わたを取る。いかは洗って唱を終わない かは洗って胴を輪切りにし、たこは一 口大に切る。
- 3 玉ねぎは縦半分に切り、しいたけは石 づきを取り 4つにここ づきを取り、4つに切る。
- 4 パンケー人にハンジュル ここ。 2・3・貝柱を入れ、Aを加える。 パンケースに**パン羽根**をセットし、1・

みつば…………適宜

- 【調理】コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間20分〕にセットして、スタート
- 6 でき上がったら器に盛り、みつばをちらす。

### リームシチュー







材料/4人分	
「豚肉(カレー用角切り)・・・・・ 200g −塩/こしょう・・・・・・・・・・・・ 少々 オリーブ油・・・・・・・ 適宜 じゃがいも・・・・・ 100g こんじん・・・・・ 50g 玉ねぎ・・・・・ 100g	にんにく(薄切り) 1片   クリームシチューのルー 70g   水

#### 作りかた

- 豚肉は塩・こしょうをしておく。
- フライパンにオリーブ油を入れて熱し、 にんにくを炒め、1を入れて表面に焦 げ目がつくまで炒めて取り出す。
- 3 じゃがいもは一口大に切り、にんじん は乱切り、玉ねぎは薄切りにする。
- **4** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ **2・3**を入れ、クリームシチューのルー を加え、塩・こしょうをする。

- 【調理】コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間30分〕にセットして、スタート
- でき上がったらなべに移し、牛乳を加 えてあたためる。器に盛り、ブロッコ リーを添える。





材料/4人分		
	7	70g
牛すね肉     塩/こしょう  -オリーブ油	1	少々
じゃがいも		
l, h, l, h,		/ 1 1 2

材料/4人分	
牛すね肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	にんにく(薄切り)

- 1 午内にしておく。 牛肉は一口大に切り、塩・こしょうを
- 2 フライパンにオリーブ油を入れて熱し、 にんにくを炒め、1を入れて表面に焦 げ目がつくまで炒めて取り出す。
- **3** じゃがいもは一口大に切り、にんじんは乱切り、玉ねぎは薄切りにする。
- **4** パンケースに**パン羽根**をセットし、水・ **2・3**を入れ、ビーフシチューのルー を加え、塩・こしょうをする。
- 【調理】コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間30分〕にセットして、スタート
- でき上がったら器に盛り、グリーンア スパラガスを添える。

### 白がゆ





使用する羽根とマー	-ク
1 パン羽根	
予約×	
予約×	

_	Ŧ	約X			
13		S	ව	Š	
	COST.			D	
		g.	7		
			è	4	
					k.

材料/4人分		
Ж·····	100g	水······600ml

#### 作りかた

- ▲ 米を洗っておく。
- **2** パンケースに**パン羽根**をセットし、水 と**1**を入れる。
- 3 [調理] コース/【スープ】メニュー・ 〔1時間〕にセットして、スタートを押す。
- ▲ でき上がったら器に盛る。

#### おかゆアレンジ

### 麦がゆ





材料/4人分
--------

押し麦(洗っておく) 100 長いも(さいの目切り) 100 しいたけ(細切り) 2枚
---

┌だし汁	··600ml
ーだし汁	大さじ2
└しょうゆ	小さじ2
長ねぎ(きざむ)	適宜

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、長 ねぎ以外の材料をすべて入れる。
- **2 【調理】**コース/**【スープ】**メニュー・〔1 時間〕にセットして、スタートを押す。
- 3 でき上がったら器に盛り、ねぎをちらす。

### 中華がゆ



#### 材料/4人分

米(洗っておく)	· 100g
水	
鶏ガラスープ(顆粒)	
くこの実	···· 10g

松の実······ 1	
しょうゆ 小さし	
塩	-
白髪ねぎ j	<b>邑</b> 国

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、白 髪ねぎ以外の材料をすべて入れる。
- 2 【調理】コース/【スープ】メニュー・ [1時間] にセットして、スタートを押す。

### リゾット



64

#### 材料/4人分


米(洗っておく)	00
水60	)On
ベーコン(塊)	
玉ねぎ(さいの目切り)	
にんじん(さいの目切り)	20

トマト(さいの目切り)!	
コンソメ(顆粒) 大さ塩/こしょう	じ 少々
パセリ(きざむ)	適宜

#### 作りかた

- パンケースに**パン羽根**をセットし、パ セリ以外の材料をすべて入れる。
- 【調理】コース/【スープ】メニュー・
- **3** でき上がったら器に盛り、パセリをちらす。

### ブルーベリージャム









材料/1回分


ブルーベリー	正味400g
砂糖	···· 130g

レモン汁…… 大さじ2

#### 作りかた

- ブルーベリーは洗ってから水気をよく
- パンケースにパン羽根をセットし、1 ~ を入れ、砂糖・レモン汁を加える。
- 3 【調理】コース/【ジャム】メニュー・ 〔1時間30分〕にセットして、スタート
- ↑ でき上がったら、取り出して別の容器 に移し、冷ます。

### キウイジャム








キウイフルーツ··········· 正味400g   レモン汁·························砂糖···········	料/ 1回分 ・ウイフルーツ 正味400g 糖 130g	レモン汁······ 大さじ2
--	------------------------------------	-----------------

#### 作りかた

- キウイフルーツは皮をむき、いちょう 切りにする。
- 2 パンケースに**パン羽根**をセットし、1 を入れ、砂糖・レモン汁を加える。
- 3 【調理】コース/【ジャム】メニュー・ 〔1時間30分〕にセットして、スタート
- 4 でき上がったら、取り出して別の容器 に移し、冷ます。

### オレンジマーマレード







(皮

PY 1 四分	
	砂糖······ 130g レモン汁······ 大さじ2

#### 作りかた

- オレンジは洗って水気をふき、縦6~ 8つ割りに切り込みを入れて皮をむく。
- 2 実は4個分全て、袋から出し、2~3つ にほぐしておく。
- **3** 皮は2個分を細切りにしてなべに入れ、 ひたひたの水を入れて20分程度ゆで てから、湯を捨てる。水を替えて同じ ようにゆでることを3回繰り返し、よく 水気を切る。

- ♪ パンケースにパン羽根をセットし、2・ 3を入れ、砂糖・レモン汁を加える。
- 5 【調理】コース/【ジャム】メニュー・ 〔1時間30分〕にセットして、スタート
- でき上がったら、取り出して別の容器 に移し、冷ます。

67

### お手入れのしかた 必ず電源プラグを抜いて、早めに行ってください。

#### ⚠警告



#### 本体を水につけたり、水をかけたり しない

ショート・感電の原因になります。

#### ⚠注意



#### お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

冷えてから行う

#### お願い

- ベンジン・シンナー・クレンザー・たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。 さびたり、故障したり、傷ついたりする原因になります。
- 食器洗い乾燥機や、食器乾燥器で、洗ったり乾燥させないでください。 部品の変形の原因になります。

#### 本体・本体ふた

#### かたくしぼった、ぬれ布きんでふく。

•ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませ た布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。



#### 庫内

#### かたくしぼった、ぬれ布きんでふく。

•粉、パンくず、その他の調理材料は取り除いてくださ い。ヒーターに粉などがついていると、焼き上げ工程 のときに、蒸気口から少し煙が出ることがあります。



#### パンケース・パン羽根・小麦ゼロ専用羽根・ヌードル専用羽根の取扱い

フッ素樹脂加工がしてあります。フッ素樹脂加工が傷ついたり、はがれやふくれが生じないように、次のことを守ってくださ

- •パンケース内で泡立て器や金属のおたま、スプーン、フォークなどを使わない。(材料を混ぜたり、取り出すときはゴムベ らや木べらを使う。)
- •羽根の穴につまった生地を取るときは、金属製の串などを使わない。
- •漂白剤など、台所用中性洗剤以外の洗剤で、洗わない。

#### パンケース・パン羽根・小麦ゼロ専用羽根・ヌードル専用羽根

調理物を取り出して、直ぐにパンケースに水またはぬるま湯を入れ、羽根をはずしてからスポンジで洗って汚れを落とし、 十分に水気をふき取る。

•パンケースに水を入れずに放置 しておくと、羽根がこびりついて はずしにくくなるので、すぐに水 を入れてください。



•羽根がはずれないときは、ぬる ま湯を少し入れてしばらく置き、 羽根についた生地をふやかして から、はずしてください。



•羽根の穴につまった生地は、やわ らかい歯ブラシや、割りばしなど を使って取り除いてください。



#### お願い

• パンケースは水を入れたまま長時間放置したり、ケースごと水につけたりしないでください。 腐食したり、羽根取付軸が回らなくなります。

#### 生種おこし容器(生種おこし専用)

台所用中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。

- 作った生種が残っていると、雑菌が繁殖して腐敗し、次の生種おこ しがうまくできません。使用するたびに、容器のすみずみまでてい ねいに洗ってください。
- •雑菌が繁殖してしまったら、薄めた台所用漂白剤に浸けたあと、よく すすいで、水気をふき取ってください。



#### お願い

- 生種おこし容器は陶器でできています。衝撃に弱いのでていねいに取り扱ってください。
- 金属たわしで汚れを落としたり、先のとがったものでこすったりしないでください。傷ついたり、割 れたりすることがあります。

# パン作りのQ&A

	Q.(質問)	A.(答え)
	●グルテンって何?	小麦粉に水を加え、こねるとたんぱく質が結合し、粘り気のある膜ができ ます。これがグルテンです。
	●パンはなぜ強力粉を使う の?	小麦粉は含まれるたんぱく質の量により強力粉、中力粉、薄力粉に分けられます。よくふくれたパンを作るには、発酵でできる炭酸ガスをしっかりと包み込む丈夫なグルテン膜が必要なのでたんぱく質の多い強力粉がパン作りに適しています。
	●国産小麦で作った小麦粉 は使えますか?	国内産小麦で作った小麦粉は、グルテン量が少なめのものが多く、銘柄や 収穫時期により、グルテン量が異なるため、パンのふくらみかたに差がで ます。
材料	●「こね」の途中で材料を入 れるのはなぜ?	途中で入れる材料(レーズンなど)の形をきれいに残すためです。材料を 入れるときは、均一になるようにゆっくり、入れてください。 1ヶ所にま とめて入れると、かたよって仕上がる場合があります。
について	●食パン(おいそぎ)メニュ ーの配合が食パンメニュ ーと違うのは?	食パン(おいそぎ)メニューは、イースト量を普通より多くし発酵時間を短くしてあります。またフルーツやナッツなどを混ぜるパンは、混ぜものの種類や、量によってでき上がりが大きく異なります。入れすぎると生地が重たくなり、火通りが悪くなってしまうため食パンメニューの配合より混ぜる量を減らしてています。
	●一般の"パン作りの本"の 分量で作れないでしょう か?	このホームベーカリーに適した配合にしておりますので違った分量で作るとうまくできないことがあります。なるべくメニュー集の通りにお作りください。
	●自家製の天然酵母は使え ますか?	発酵力が不安定でうまくできません。比較的発酵力が安定している「ホ シノ天然酵母パン種」をお使いください。(10ページ参照)
	●市販の米粉(上新粉など) を使って米粉パンコース のパンを作ることはでき ますか?	このホームベーカリーの米粉パンコースは、専用のミックス粉に合わせ た調理工程になっていますので、他の材料で作ると上手にできないこと があります。
でき上がりについて	●パンの高さ、形が作るたび に異なるのは?	パンの高さ・形・色は、作るときの室温、材料(粉、水など)の温度や質、配合、タイマー設定時間に影響されやすいため同じように焼いても、ふくらみかたや焼き色が多少違ってきます。もしふくらみすぎる場合は、イーストか砂糖の量を¼~½量減らし、ふくらみが少ない場合は増やしてみてください。  材料の質、特に粉類は銘柄や挽き具合により、グルテンの量が異なり、パンのふくらみに差ができる事があります。
	●パンの仕上がりが時期に よって変化するのは?	夏期の気温の高い時期は、過発酵になりやすく、ふくらみすぎたり、しぼんだパンになる場合があります。また、反対に冬の気温の低い時期は、発酵不足になりやすく、ふくらみの悪いパンになる場合があります。 小麦粉パンの場合、室温が28℃以上のときは、材料は冷蔵庫で冷やしたものを、水は約5℃の冷水を使ってみてください。

	Q.(質問)	A.(答え)
	●焼きたてはやわらかいのですが、冷めると皮がかたくなるのですが?	パンは冷めると皮がかたくなってきます。 人肌程度に冷めたらビニール袋に入れて、乾燥を防いでください。
できょ	●パンのにおいが悪いので すが…?	古い小麦粉や臭いがする水を使用するとパンの臭いが悪くなることがあります。材料は新しいもの、きれいな水を使いましょう。 食パン(おいそぎ)メニューのパンは、イースト量が少し多いため、イースト臭のする場合があります。また、パンの焼き上げの時に臭いがきつく感じることがありますが、パンの生地の成分によるもので、異常ではありません。
がり	●パンの角に小麦粉などが ついているのは?	パンケースの角に少し小麦粉や生地が混ざらないで残る場合があるため です。パンについた小麦粉はナイフ等で取り除いてください。
について	●小麦ゼロ米粉パンの上面 は小麦パンのような山形 パンにならないのです か?	小麦ゼロ米粉パンの上面は焼き色が淡く、やや凸凹があるのが特長です。 ふくらみの目安は、高さ10cmです。 小麦パンよりきめが細かく、しっとり、モチッとした食感のおいしさが味 わえ、小麦成分の苦手な方にも安心して楽しめます。
	●天然酵母で焼いた食パン はドライイーストで焼い た食パンとできばえが違 うようですが?	天然酵母パンはドライイースト食パンと比べ、次のような違いがあります。 <ul><li>高さは少し低めに仕上がることがあり、外皮の焼き色が濃く、つやがあります。</li><li>●もちっとした歯ごたえのある食感で、味はかすかな酸味と甘味があります。</li></ul>
	●食パン・生地ができる量 はどれくらい?	食パンでは、1斤までです。 粉の量は、焼き上げメニュー、生地メニューとも300gです。 粉が少なすぎると、充分にこねられず、形が悪くなり、うまく仕上りません。粉の量が多すぎると、パンケースから粉があふれたり焼き上がったパンが本体ふたにくっついたり、つぶれたりします。また、モーターに負担がかかり、故障の原因になりますので、正しく計量しましょう。
その他	●途中で材料を入れるメニューがタイマー予約できないのは?	タイマー予約中は、工程途中で材料を入れるタイミングを合わせていただくことが難しいためです。(タイマー予約時はミックスコールは鳴りません)また、卵や牛乳、野菜などを入れるパンは変質するおそれがあるためタイマー予約できません。
	●生地作りの時、ベタベタし て成形しづらい時は?	室温、水温またはメニューの材料により生地がややベタつくことがあります。 この場合は、約5℃の冷水を使い、打ち粉の回数をやや多めにしてください。
	●クロワッサンがうまく できないのですが…?	生地に折り込むバターが、折り込むときに溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫で充分に冷やしてからバターを折り込んでください。特に、 室温が高いときは、少し長めに冷やしてください。 (30~60分位)

# ワンポイントアドバイス cのようなパンが焼けたときは

こんなできばえ	確認してください
●高さが低い	○材料を正確に計量しましたか?
●発酵不足になっている	<ul> <li>○粉→</li> <li>●強力粉を使っていますか?(小麦パンの場合)</li> <li>●強力粉の他に、全粒粉やライ麦粉などを使っていませんか?全粒粉やライ麦粉などは高さの低いパンになりやすいので、高さを出したいときは、強力粉を混ぜる量を増やしてください。</li> <li>●古くないですか?</li> <li>●少なすぎませんか?小麦粉の容量は300gまでです。</li> </ul>
	<ul><li>○水→</li><li>●少なすぎませんか?</li><li>●正しい温度の水温で使用していますか? 10ページの「水温について」を参照してください。</li></ul>
	○塩→ ●多すぎませんか?
	<ul><li>○砂糖→</li><li>●入れ忘れていませんか?</li><li>●少なすぎませんか?</li></ul>
	<ul> <li>○イースト→</li> <li>●少なすぎませんか?</li> <li>●予備発酵のいらないものを使っていますか?</li> <li>●古くないですか?(古いイーストと新しいイーストを混ぜないでください)</li> <li>●発酵力が弱くなっていませんか?開封後は、密封して冷暗所に保存してください。</li> <li>●タイマー予約のとき、水・塩・砂糖などの材料に触れてパンケースに入れませんでしたか?</li> <li>●食パン(おいそぎ)メニューで焼いていませんか?</li> </ul>
●上部がつぶれる	○材料を正確に計量しましたか?
	<ul><li>○水→</li><li>●多すぎませんか?</li><li>●正しい温度の水温で使用していますか? 10ページの「水温について」を参照してください。</li></ul>
	○塩→ ●入れ忘れていませんか?
	<b>○イースト</b> → ●多すぎませんか?
	○室温が20℃以上ありませんか? 10ページの「 <b>水温について</b> 」を参照してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。なるべくタイマー予約は使わないでください。
●側面がべちゃつく ●側面が大きくへこんで いる	○パンが焼けた後、長い時間庫内に置いていませんでしたか?焼き上がっても取 消キーを押さなければ自動的に保温に入りますが、長時間庫内に放置すると形 がくずれ、味も損なわれます。焼き上がったらすぐに取り出してください。

こんなできばえ	確認してください			
●ふくらみ過ぎている	○材料を正確に計量しましたか?			
●過発酵になっている	<b>○粉→</b> ●多すぎませんか?			
●上部がマッシュルーム の形になっている	<ul><li>小→</li><li>●多すぎませんか?水の量を10ml減らしてみてください。</li><li>●正しい温度の水温で使用していますか? 10ページの「水温について」を参照してください。</li></ul>			
	<b>○イースト</b> → <b>●</b> 多すぎませんか?			
	<ul> <li>糖分のある材料(レーズンや、ドライフルーツなど)や砂糖を入れすぎていませんか?</li> <li>室温が20℃以上ありませんか? 10ページの「水温について」を参考にして水温を調節してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。なるべくタイマー予約は使わないでください。</li> <li>(標高1000mを超える地域では、ふくらみすぎることがあります。</li> </ul>			
●側面・上部がへこむ	○水→ ●多すぎませんか?			
	○野菜や果物の材料は、よく水気を切りましたか?			
●かたい、ぼこぼこして いる	<ul><li>○水と粉の比率が正しいですか?材料を正確に計量しましたか?水を大さじ1増やしてみてください。</li><li>○粉が乾燥しすぎていませんか?粉は密封して保存してください。水を大さじ1増やしてみてください。</li></ul>			
<ul><li>●中心が焼けない</li><li>●ゴムのりのようになっている</li><li>●焼きがあまい</li></ul>	<ul> <li>○野菜や果物の材料は、よく水気を切りましたか?</li> <li>○バターやはちみつ、ドライフルーツ・ナッツなどの材料を入れすぎていませんか? これらの材料は生地を重たくさせ、火通りを悪くするので、配合表の量を守ってください。</li> <li>○全粒粉やライ麦粉のような、重たい粉を使っていませんか? 半分に減らして、代わりに強力粉を増やしてみてください。</li> <li>○粉を入れすぎていませんか? 粉の最大容量は300gです。</li> </ul>			
●キメが粗く、大きな穴	<b>○水</b> → ●多すぎませんか?			
のあいたパンになって	○塩→ ●入れ忘れていませんか?			
いる	<b>○イースト</b> → ●多すぎませんか?			
	<ul><li>○野菜や果物の材料は、よく水気を切りましたか?</li><li>○温度が高かったり、熱い材料をそのまま入れませんでしたか? 10ページの「水温について」を参照してください。材料は冷蔵庫で冷やしてください。</li></ul>			
●キメがつまって、重い	<b>○粉</b> → ●多すぎませんか?			
パンになっている	<b>○水→</b> ●少なすぎませんか?			
	<b>○砂糖→</b> ●少なすぎませんか?			
	<b>○イースト</b> → <b>●</b> 少なすぎませんか?			
	○全粒粉・ライ麦粉を使ったり、ドライフルーツやその他の材料を入れすぎていませんか?全粒粉などを半分に減らして、代わりに強力粉を入れてみてくださ			

い。また、ナッツなどは、配合表の分量を守ってください。

73

### ワンポイントアドバイス (つづき)

72

こんなできばえ	確認してください
●焼き色が濃い	○砂糖→ ●多すぎませんか?砂糖または、糖分のある材料(レーズンなど)を減らしてみてください。食パンで砂糖は半量まで減らせます。
	○食パン(焼色濃)メニューで焼いていませんか?
●外皮は焼けているが底	<b>○イースト</b> → ●入れ忘れていませんか?
に粉が残っている ●全体が白くダンゴ状に なっている	<ul><li>○水が少なく、粉が多すぎませんか?</li><li>○水が多く、粉が少なすぎませんか?</li><li>○材料を順番通りに入れましたか?必ず、水を入れてから粉を入れてください。 イーストは水に触れないように入れてください。</li></ul>
●上部が粉状になってい る	○羽根をつけ忘れていませんか?
●焼けていない	<ul><li>○正しい順番で材料を入れましたか?</li><li>○パンケースを庫内に確実に取りつけましたか?パンケースが止まる位置まで確実に取り付けてください。</li><li>○さし込みプラグが抜けていませんか?</li><li>○途中で停電しませんでしたか?</li></ul>
●切ったパンの表面がむ れてダンゴ状になって いる	○パンを冷ましてから切りましたか?

### 故障かな?と思ったら

#### 確認してください → 処置 こんな場合 ●生地の「こね」や「ガス抜き」をするときは、モーターの回る音や、「パ 使用中、音がする タパターと生地が打たれる音がします。 → 異常ではありません。 ●粉を入れすぎていませんか?粉の最大量は焼き上げメニュー、パン 粉がパンケースからもれる 生地・ピザ生地メニューともに300gです。材料を入れすぎないよ うに、正確に計量してください。 → パンケースをはずし、庫内をきれいにふきんなどでふいてくだ さい。特にヒーターまわりはていねいにふいてください。 (お手入れは必ず本体が冷めてから行ってください) ●【米粉パンコース】は「こね」工程で羽根が止まったり、回ったり 羽根が止まったり回ったり する動作があります。 する → 故障ではありません。 ●ヒーターの上や庫内に材料がこぼれていませんか? 蒸気口からわずかに煙が出る ミックスコールのときに材料をこぼしていませんか? (こげくさい) **→** 故障ではありません。使用後は必ずお手入れをしてください。 ●前回ご使用時に動作途中でコンセントを抜きませんでしたか? 電源プラグをコンセントに差 動作中に取消キーを押さずに電源プラグを抜くとバックアップ し込むだけで動作する 機能が働き、再び電源が入った時に前回中止した工程から動作 (羽根が回転する、ヒーターが することがあります。 熱くなる) ●取消しキーを長押ししましたか? 取消キーがきかない → 動作中に調理を中止する時は必ず動作ランプが消えるまで(約) 1秒) 取消キーを押してから電源プラグを抜いてください。 ●電源プラグが抜けていませんか? 何も表示しない、またはブザ → 電源プラグをコンセントにさし込んでください。 一が鳴らない

スタートキーを押しても ブザーが鳴り「庫内高温」が 点滅する

●庫内が高温(40℃以上)になっています。 (連続使用で庫内が高温になると「庫内高温」を表示します)

→ 本体ふたを開けて、庫内を充分に冷やしてください。パン焼き 上がり直後で、30分から1時間程度かかります。 取消キーを押して、再スタートさせてください。

途中で動作しなくなった (表示部に何も表示しない)

●電源が途中で切れていませんか?

①停電があった ②電源プラグが抜けた ③ブレーカーが落ちた

→ 10分以内に電源が復帰すれば、工程が継続されます。10分以 上電源が切れると、「停電あり」表示が点滅し、動作を停止し ます。取消キーを押し新しい材料で作り直してください。

以上のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

# こんなときは

### こんな表示が出たときは

ブザーが鳴り、表示部に以下の表示が出たときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または東芝家電 修理ご相談センターへ修理を依頼してください。

E:02、E:03、E:05、E:06、E:08

# リチウム電池について(本体に内蔵)

#### リチウム電池の役目

電源プラグを抜いているときには表示部の時計を動かしています。 時計の動作、予約時間の設定を記憶します。

#### リチウム電池が消耗したら

電源プラグをコンセントに差し込むと、時刻表示が点滅し、時刻・予約時間の設定が初期設定に戻ります。 電源プラグを差し込んでいる間は時計が動くので毎回、時刻・予約時間の設定をしてください。

#### リチウム電池の交換

74

お買い上げの販売店にご依頼ください。電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。

# 消耗部品について

※パンケース・パン羽根・小麦ゼロ専用羽根・ヌードル専用羽根・生種おこし容器は消耗品です。 劣化したり損傷したとき、またははずして紛失したときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

パン羽根				
部品コード 32212814				
小麦ゼロ専用羽根				
i	部品コード	32212812		
ヌードル専用羽根				
i	部品コード	32212813		

パンケース				
部品コード 32210814				
生種おこし容器				
部品コード	32210813			

### 仕様

電源		交流 100V 50/60Hz 共用			
出典電力	ヒーター	300W			
消費電力	モーター	80W/75W			
外形寸法		幅 約 232mm× 奥行 約 290mm× 高さ 約 287mm			
質量		約 5kg			
温度ヒューズ (庫内用)		溶断温度 152℃・157℃			
コードの長さ		約 1.0m			
		13 時間まで			
タイマー		※ただし、生種おこし、ヌードルメニュー、ケーキメニュー、調理コースはタイマー予約できません。			
付属品		専用計量スプーン、専用計量カップ、生種おこし容器			

※電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約 0.6W です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 別売部品について

#### 専用ミックス粉について

【小麦ゼロ米粉】コース:【食パン】【パン生地】メニュー 【米粉】コース:【食パン】【パン生地】【ピザ生地】メニューには 専用ミックス粉が必要です。

購入は以下の所に、お問い合わせください。

注 文 先 : (株) 天辰 通販部 / ミックス粉注文係

電話番号: 0120-122-928

受付時間: 土・日・祝日を除く毎日9:00~17:00

	品名	小麦ゼロ米粉パン用ミックス粉	米粉パン用ミックス粉
	品番	ABP-SPMLLKOME	ABP-SPMKOME10
F	内容	900g×3袋入り	300g×5袋入り ドライイースト3g×5袋付
			「ころ」 へいらる 衣的

#### 天然酵母パン種(元種)について

菌数(発酵力)が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。

注 文 先 :(株) 富澤商店

電話番号: (042) 776 - 6488

品名 「ホシノ天然酵母パン種」50g×5袋入り

・パン種に関するお問い合わせ

(有) ホシノ天然酵母パン種 お客様窓口

電話:(042)737-7825

### 保証とアフターサービス

#### 必ずお読みください

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

00 0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間

携帯電話からのご利用は 260570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

**№** 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

#### 保証書(別添)

- ●この東芝ホームベーカリーには保証書を別 途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめの上、販売店から受 取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管して下さい。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

- このホームベーカリーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年間です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引 き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

持込修理

73ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは ......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日			
文刊/	お買い上げ店名		電影	<b>丢</b> (	)	_	

愛情点検

#### 長年ご使用の ホームベーカリーの点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコン セントにたまって いるほこりは取り 除いてください。

- ●本体が異常に熱い。
- ■コードや電源プラグが異常に 熱い。
- ■コゲくさいにおいがする。
- ■コードを動かすと電源が入ら ないことがある。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買 い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください。ご自分での修理は危険

絶対に分解しないでください。

#### 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)